
أساسيات ومبادئ

(الرسم (الهنترسي



المهندس عامر حماد الفلاحي



أسياسيات ومبادئ الرسم الهندسي

أسياسيات ومبادئ الرسم الهندسي

المهندس

عامر حماد الفلاحي

الطبعة الأولى

2011 م/ 1432 هــ



أساسيات ومبادىء الرسم الهندسي تأليف:م.عامر حماد الفلاحي الطبعة العربية الأولى 2011 حقوق الطبع محفوظة

المملكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 2010/8/3088

604.2

القلاحي، عامر القلاحي

اساسيات و مبادئ الرسم الهندسي/عامر حماد الفلاهي ،.-عمان:مركز الكتاب الأكاديمي،2010

()ص.

ر.ا. 8/3088/ 2010

الواصفات/الرسم الهندسي/

*أعدت دائرة المكتبة الوطنية بياتات الفهرسة و التصنيف الأولية

ISBN 9

978-9957-35-028-4

15109

Copyright ©

جميع الحقوق محفوظة: لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال، دون إذن خطي مسبق من الناشر.

All rights reserved. NO Part of this book may be reproduced, stored in aretrival system, or transmitted in any form or by any means, without prior permission in writing of the publisher.

مركز الكتاب الأكساديمي عمان- شارع الملك حسين- مجمع الفحيص التجاري ص.ب. 1061الرمز البريدي11732- تلفاكس: 11732-6-4619511 E-mail:a.b.center@hotmail.com

E-mail:a.b.center@hotmail.com Abc.safi@yahoo.com الإهداء

الإهداء إلى روح أمي

أسأل الله لها الجنة

المحتويات

11	مقدمة
13	سيد عيهة
	الفصل الأول: أهمية الرسم الهندسي
19	أهمية الرسم الهندسي
	طرق التمثيل المختلفة
	أدوات الرسم الهندسي واستعمالاتها
28	مقياس الرسم
	جدول البيانات
30	وضع لوحة الرسم
32	استخدام أدوات الرسم
	الفصل الثاني أبجدية الخطوط
49	2.1 أبجدية الخطوط
50	تطييقات مقادين

الفصل الثالث الكتابة

.3 كتابة الحروف والأرقام
طبيقات وتمارين
الفصل الرابع العمليات الهندسية
.4 العمليات الهندسية
.4 العمليات الخاصة بالمستقيمات
.4 عمليات رسم الأقواس والدوائر
.4 عمليات التماس4
.4 رسم المضلعات المنتظمة
.4 رسم الزوايا4
.4 القطع الناقص والقطع المكافئ
.4 رسم الحلزون
.4 المنحنى الالتفافي (الإنفوليوت)
4.1 الشكل البيضي
طبيقات وتمارين
الفصل الخامس الأبعاد
.5 الأبعاد
.5 الحجم والموضع
.5 اختيار الأبعاد
.5 خطوط الامتداد وخطوط الأبعاد
.5 كتابة الأبعاد على الرسم
.5 وضع الأبعاد على بعض الأشكال الهندسية
طيرةات وغادين

الفصل السادس الرسم المجسم

سم)(سم	6.1 رسم المنظور البسيط (الرسم المجس
128	
133	6.3 رسم الدوائر في الآيزومترك
136	تطبيقات وتمارين
سابع نظرية الإسقاط المتعامد	الفصل الس
145	7.1 نظرية الإسقاط المتعامد
146	
151	7.3 المساقط الستة الرئيسية
155	7.4 العلاقة بين المساقط الثلاثة
159	تطبيقات وتمارين
نصل الثامن القطاعات	الف
181	8.1 القطاعات
181	
183	
186	
187	
188	
190	
197	مراجع الكتاب

	مبادئ الرسم الهندسي
_	<u> </u>

مقدمة

لا شك في أن التطور الصناعي المضطرد الذي يشيده العالم بأسره أوجد شعورا متزايدا لدى المهتمين بصورة إعداد فئات مهنية متخصصة من المستويات المختلفة وخصوصا مستوى الفنيين، لذلك فقد اتجهت الدول إلى فتح المراكز والمعاهد الفنية لتوفير ما تحتاجه من هذه الكوادر. وإني أمل أن يكون هذا الجهد المتواضع محاولة موازية لتلكم الجهود من أجل توفير الكتاب العربي التقنى بغية إعداد الفنيين على أسس علمية رصينة.

وقد روعي أن تكون مادة الكتاب متفقة مع النظم العالمية المعتمدة، مكتوبا بلغة عربية سهلة ومفهومة. وقدر لهذه الفكرة أن ترى النور بعد أن كانت على هيئة محاضرات ألقيت في معاهد وهيئات مختلفة ثم طبعت على هيئة كراس وزع على طلبة قسم الميكانيك في المعهد المهني العالي لإعداد المدربين في مدينة مصراتة ثم أضفت له فصولا أخرى وعدلت مادته لتصبح شاملة تخدم طلبة التخصصات الأخرى في جميع الأقسام.

ولا يفوتني أن أعرب عن عظيم امتناني وشكري لكافة الأخوة والزملاء الذين أبدوا ملاحظاتهم القيمة التي ساعدت في إخراج العمل بشكله النهائي. ويسرني أن أضع هذا الكتاب بين يدي طلبة المعاهد والكليات الهندسية مساهمة في تعريب الكتاب العلمي والتقني، سائلا المولى جلت قدرته أن يحقق به الفائدة للجميع.

و الله ولى التوفيق

عامر حهاد الفلاحي ماجستير هندسة ميكانيكية أستاذ محاضر في: المعهد العالي للصناعة مصراتة - لببيا

منادئ الرسم الهندسي
 <u> </u>

تمهيد

يعتبر الرسم الهندسي أحد الأسس الهامة التي تقوم عليها جميع فروع الهندسة. وهو لغة مشتركة بين المصممين والمهندسين والكوادر الوسطية في جميع أنحاء العالم. والرسم الهندسي لغة كل العاملين في مجالات الصناعة والعمارة والبناء على مختلف جنسياتهم. وهو لغة تتخطى عوائق الترجمة إذ أن قواعدها مفهومة من قبل أنحاء الجنس البشري.

انطلاقا من ذلك ولأهمية الرسم الهندسي كدعامة مهمة جدا لإعداد الكوادر الهندسية ظهرت الحاجة إلى وجود الكتاب العربي الذي يتناول هذا الموضوع الحيوي لغرض إيصال الطالب إلى المرحلة العلمية التي يمكنه فيها ربط المفاهيم والنظريات الخاصة بالرسم الهندسي بالمفاهيم العلمية لمختلف المواد النظرية الأخرى التي يتلقاها وأن يبين انعكاس كل منهما على الآخركي يستفيد منها الطالب في حياته العملية وقد اشتمل هذا الكتاب على ثمانية فصول روعي ترتيبها بعيث تساعد على بناء المعلومات بناء رصينا وكالتالي:

- الفصل الأول: ويبحث في أهمية الرسم الهندسي وطرق التمثيل المختلفة للأجسام، وأدوات الرسم الهندسي واستعمالاتها، وكذلك أوراق الرسم ومقاساتها.
 - الفصل الثانى: وقد تناول أنواع الخطوط، واستخداماتها، وطرق رسمها.
- الفصل الثالث: ويبحث في الكتابة وأنواعها، وكيفية كتابة الحروف والأرقام المستخدمة في كتابة البيانات اللازمة على الرسم.
- الفصل الرابع: ويتناول العمليات الهندسية، وهي كثيرة متنوعة تشمل، العمليات الخاصة بالمستقيمات، وعمليات رسم الأقواس والدوائر، وعمليات التماس، وعمليات رسم المضلعات المنتظمة، وعمليات رسم الزوايا، وعمليات رسم القطع

الناقص والقطع المكافئ ورسم الحلزون، ورسم المنحنى الالتفافي ورسم الشكل البيضي.

- الفصل الخامس: ويبحث في الأبعاد وضوابط وضعها حسب قواعد النظام العالمي SI وكيفية وضع الأبعاد للأشكال الهندسية المختلفة كالدائرة والأسطوانة والمخروط ... الخ.
- الفصل السادس: ويتناول طرق الرسم المجسم مثل المنظور الهندسي المتساوي القياسي والمنظور المائل كذلك طرق رسم الدوائر في الأيزومترك.
- الفصل السابع: ويبحث في نظرية الإسقاط المتعامد وكيفية تمثيل الأجسام في مساقط متعامدة وطريقة ترتيب هذه المساقط حسب نظام الزاوية الزوجية الأولى ونظام الزاوية الزوجية الثالثة.
- الفصل الثامن: وقد تناول القطاعات وأنواعها، القطاع الكامل والقطاع النصفي والقطاع الجزئي وفوائدها وقواعدها ومساقط القطاعات وبيان الأجزاء التي لا تقطع.

هذا وقد كان أسلوب عرض مادة الكتاب بسيطا حيث تم التمهيد للمادة العلمية بعرض موجز ثم يطلب من الطالب القيام ببعض النشاطات التي تثير بعض التساؤلات في نفسه حول تفسير نتائج تلك النشاطات بحيث يتم التوصل في النهاية إلى تثبيت المعلومات وترسيخها في ذهن الطالب.

كما تضمن الكتاب مجموعات من التمارين والأمثلة التوضيحية ومجموعات أخرى من الرسوم والصور المنتقاة لجعل المادة العلمية أكثر سهولة وتشويقا. وينصح في تدريس مادة الكتاب إتباع ما يلي:-

* يكون تسلسل إعطاء المادة كما هي في الكتاب.

- * ممارسة أكبر قدر ممكن من التمارين الواردة من قبل الطالب على شكل واجب صفي وآخر بيتي.
 - * التقيد التام بالضوابط والقواعد الواردة فيه.
 - * ربط مادة الكتاب بأمثلة عملية والتنسيق بين مدرس الرسم ومدرسي العملي.

وقد أوردت في النهاية الكتاب مراجع ومصادر مهمة لتكون عونا لهم في تدريس محتويات هذا الكتاب أملين أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا العمل المتواضع وأن تكون دراسته سهلة وممتعة ومفيدة في الوقت نفسه.

و الله من وراء القصد

مبادئ الرسم الهندسي
 = - \

الهندسي	الرسم	أهمية	الأول:	الفصل
G	(O

الفصل الأول

أهمية الرسم الهندسي

1.1 أهمية الرسم الهندسى:

حينما يعجز الإنسان عن التعبير عن أفكاره بالكلمة فإنه يجد في الرسم الملاذ والقدرة على توصيل أفكاره، للآخرين وخاصة عندما يتحدث إلى إنسان لا يفهم نفس اللغة. ولابد أنك في موقف ما أردت التحدث إلى شخص ألماني أو صيني مثلا فوجدت نفسك غير قادرة على التفاهم معه لأنه لا يحسن فهم العربية ولا أنت قادر على التحدث على التفاهم معه لأنه لا يحسن فهم العربية ولا أنت قادرة على التحدث باللغة الألمانية أو الصينية، ترى ماذا كنت ستفعل في موقف كهذا؟ الجواب لابد أنك بادرت إلى الإشارة أو الإيحاء ثم إلى "الرسم" كوسيلة لإيصال أفكارك إلى هذا الشخص. وهكذا فقد استخدم الإنسان منذ أقدم العصور الرسم كلغة مشتركة بين كل أبناء الجنس البشري. وشواهد ذلك واضحة في الآثار التي تركتها لنا الحضارات الثلاثة القديمة حضارة وادى الرافدين وحضارة وادى النيل وحضارة الإغريق.

والرسم الهندسي لغة كل العاملين في مجالات الصناعة والعمارة والبناء على مختلف جنسياتهم وهو لهذا ذو أهمية عظيمة حيث أنه يتخطى حواجز الترجمة وعوائق اللغات المنطوقة. فحينما يرسم المهندس الياباني تصميما لجزء ميكانيكي أو آلة أو أي شيء آخر فإنه يرسمه وفق ضوابط وقواعد تجعل هذا الرسم مفهوما تماما من قبل المهندس أو الفنى العربي أو السويدى على حد سواء.

وككل اللغات، فإن لغة الرسم الهندسي يمكن تعلمها واستعمالها بسهولة ويسر، وهي عمود من أعمدة التطور الذي تشهده الحياة في الصناعة التي أحدثت هذا التغير الهائل في

حياة الإنسان كفرد وكمجتمعات من هنا ظهرت الحاجة لإعداد كوادر ملمة بقواعد وأصول هذه اللغة.

ولو أردنا وضع تعريف مناسب للرسم الهندسي لقلنا بأنه: تمثيل لجزء أو مجموعة أجزاء من منتج ما بمساقط متعامدة أو مجسمة مع وضع الأبعاد والبيانات التوضيحية التي تزيد من تعريف هذا الجزء المنتج.

تعتبر الرسومات الهندسية أحد الأسس الهامة التي تقوم عليها جميع فروع الهندسة. إذ تستخدم الرسومات منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها العمل في تصميم منتج جديد أو تعديل أحد المنتجات الموجودة، إلى اللحظة التي يتم فيها عمل الرسوم التجميعية النهائية للمنتج النهائي. وبدون الرسم الهندسي ما كان للتقديم الفنى الحالي أن يصل أبدا إلى منجزاته العصرية. ويوفر الرسم الهندسي مزايا كثيرة أهمها:


- 1- تعتبر الرسومات الهندسية بمثابة سجل دائم ثابت المعلومات يضمن إنتاج كميات بنفس الأبعاد والجودة في أي وقت ومكان.
- 2- الرسومات الهندسية وسيلة جيدة لنقل الأفكار بين المصمم والمهندس والمنفذ بصورة واضحة ومختصرة.
- 3- تساعد على إمكانية تطوير المنتجات لأنها توفر إمكانية جيدة للمصمم على الدراسة والبحث عن سبل أسهل في التصنيف والتجميع.
- 4- تتميز الرسومات الهندسية بأنها مثل الرياضيات لغة دولية أي أن حواجز الترجمة لا تقف عائقا أمام فهم أي رسم هندسي.

1.2 طرق التمثيل المختلفة

هنالك طرق مختلفة لتمثيل الأجسام، تؤدي كل طريقة منها وظيفة أو هدف معين، نذكر من هذه الطرق ما يلى:


1.2.1 الرسم لتحديد الأبعاد (رسم شامل)

وهو رسم تمثيلي مع إعطاء الأبعاد الإجمالية وأبعاد التجاويف الداخلية... الخ، (يستعمل للمجلات والكتالوجات)، (شكل 1.1).




1.2.2 صورة شبحية (شفافة)

ترسم فيها الأجزاء الخارجية مثل أغطية وأغلفة الماكينات بشكل شفاف. ولا تعطي الأبعاد في الصورة، (تستعمل للمجلات والكتالوجات)، (شكل 1.2)



1.2.3 صورة قطاع


تحذف بعض الأجزاء من الصورة الشاملة بقصد إظهار أجزاء معينة أو تركيب ووظيفة بعض أجزاء التركيبات الهامة. (شكل 1.3)



(شكل 1.3)


1.2.4 رسم مفكك

يبين مواقع الأجزاء وترتيب فكها وتجميعها لتكوين أجزاء الماكينات، (يستخدم هذا النوع من الرسومات في كتب الورش وكتالوجات قطع الغيار ... الخ)، (شكل 1.4).



1.2.5 رسم منظور


هو صورة مجسمة لجسم ما عندما ينظر إليه من نقطة معينة، (شكل 1.5)



(شكل 1.5)

1.2.6 الفني


هو رسم للمساقط والقطاعات الضرورية لقطعة شغل ما بمقياس رسم معين مع وضع كل الأبعاد والبيانات الضرورية، (شكل 1.6)



(شكل 1.6)

1.2.7 المخطط

يستخدم في تمثيل التوصيلات الكهربائية، ودورات الزيت في المحرك، وتشحيم المركبات ونقل القوى في مجموعات المسننات، ومجموعات المكبح، ومجموعة التوجيه، وما شابه ذلك، (شكل 1.7)



1.3 أدوات الرسم الهندسي واستعمالاتها Basic Instruments:

لكتابة هذه اللغة التي تتكون أساسا من مجموعة من الخطوط وبكفاءة لابد من استخدام أدوات معينة، تستخدم أدوات الرسم لتهيئة الرسوم اللازمة في الصناعة أو العمارة ... الخ، ويتم في بعض الأحيان إعداد هذه الرسوم يدويا أو باستعمال بعض الأدوات الأساسية التي تطورت عبر السنين. كما يتم إعداد البعض الآخر من الرسوم باستخدام الحاسوب وملحقاته المتطورة. ولكن النتيجة النهائية هي (تصميم لكي ينتج ويستخدم في مفاصل الحياة). وتتكون هذه الأدوات مما يلي:

1.3.1 لوحة الرسم الخشبية: Drawing Board

تصنع هذه اللوحة من الخشب أو البلاستك الصقيل. ولابد أن تكون أكبر من ورقة الرسم بعدة سنتمترات وسطحها العلوي خالي من أي انبعاجات أو نتوءات ويجب أن تكون ذات حافات وجوانب دقيقة متعامدة صقيلة تسهل حركة مسطرة الرسم Tee square عليها.

1.3.2 أوراق الرسم: "Drafting Media "Paper Sheets

هنالك نوعان من الأوراق المستخدمة في الرسم:

أ- ورق مقوى: Drawing paper : يستعمل للرسم عليه بقلم الكرافيت (قلم الرصاص) وهـو عـلى أنـواع مختلفة منه الصقيل ومنه الخشن أو المحبب ومنه الرقيق ومنه السميك. وتحدد المواصفات القياسية الألمانية (DIN 476) * أبعاد أوراق الرسم بنسـب متشـابهة إذ تحـدد النسـبة بـين الطـول إلى العـرض بحوالي $\sqrt{2}$. وبتقسيم اللوحة إلى نصفين متساويين يمكـن الحصـول عـلى المقـاس الـذي يليـه وتعتبر اللوحة ذات المقاس * 841 x 1189 mm اللوحة ذات المقاس محسب تقسيم المواصفات أعلاه.


جدول 1.1 أبعاد لوحات الرسم حسب الـ DIN 476

الرمز المختصر للمقاس	المقاس mm
A0	841 x 1189
A1	594 x 841
A2	420 x594
A3	297 x 420
* A4	210 x 297
A5	148 x 210
** A6	105 x 148

[.] \underline{D} eutsches Institute for \underline{N} ormung تعتبر كلمة DIN اليوم أسماء ورمزا للمعهد الألماني للمواصفات

^{*} A4: الأبعاد الموحدة لورق الخطابات

يكن الحصول على مقاسات المجموعة A بالتنصيف المتتالي. فمثلا لوحة A1 لوحتان A3 أربع لوحات A4 وهكذا. انظر (الشكل A1)



الشكل 1.8

ويبين (الجدول 1.2) نوع آخر من المقاسات كما يصنفه النظام الأمريكي للوحات.

جدول 1.2 أبعاد لوحات الرسم حسب النظام الأمريكي

الرمز المختصر للمقاس		المقاس Inch
	A	85 x 11
	В	11 x 17
	С	17 x 22
	D	22 x 34
	Е	34 x 44

كما تتوفر بالإضافة إلى هذه الأبعاد القياسية رولات من الورق بعرض 36, 30 كما تتوفر بالإضافة إلى هذه الأبعاد القياسية

^{**} A6: الأبعاد المتفق عليها دوليا للبطاقات البريدية.

ب- الورق الشفاف: Tracing paper: يستخدم هذا النوع من الورق لأغراض التحبير، حيث تحبر الرسومات المرسومة على الورق العادى لغرض حفظها في الأرشيف ولتسهيل استنساخ أعداد كبيرة منها.

1.3.3 الأقلام الرصاص: Drawing Pencils

تتوافر الأقلام الرصاص حسب درجة صلادتها أو لدونتها وتتراوح من 9H الأصلد إلى 6B الذي يعطي خطا سميكا أسود، حيث:

9H 8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H	F HB	B 2B 3B 4B 5B 6B
صلد	متوسط	ناعم

وحاليا تستخدم أقلام ميكانيكية يوضع بداخلها لب الرصاص بقطر mm 0.5 وهـ و الأكثر شيوعا وهنالك لب يقطر mm 0.7 mm أقل استخداما.

1.3.4 المسطرة: Tee Squares

وهي الأكثر شيوعا في الرسم على بوردات الرسم الهندسي وتصنع عادة من الخشب أو البلاستك أو المعدن (الألمنيوم). وهذه المسطرة بأطوال مختلفة حيث يحدد الطول المطلوب بحسب الحاجة. ويجب التأكد قبل استعمالها من تعامد جزئيها.

1.3.5 المثلثات: Triangles

نحتاج في رسوماتنا الهندسية إلى نوعين من المثلثات، الأول مثلث قائم الزاويـة $^{\circ}$ 60 – 30، والثاني مثلث متساوى الساقين $^{\circ}$ 65، وتصنع عادة من البلاستك الشفاف وتكون مستوية غير قابلة للثني.

1.3.6 الفرجار: Compass

يستخدم الفرجار لرسم الدوائر المختلفة الأقطار، وهو بأشكال مختلفة، منها فرجار للدوائر ذات الأبعاد المتوسطة وفرجار لرسم دوائر كبيرة يحتوي على ذراع تطويل ولابد

من وجود فرجار صغير لرسم الدوائر ذات الأقطار الصغيرة، وفرجار تقسيم لنقل المسافات وتقسيم الخطوط إلى مسافات متساوية وفرجار تحبير.

1.3.7 المنقلة: Protractor

تستخدم لرسم وتحديد الزوايا التي يصعب تحديدها باستخدام المثلثات.

1.3.8 الطبعات: 1.3.8

هنالك أنواع مختلفة من الطبعات مثل طبعة لرسم المنحنيات curves، وطبعة للأرقام والحروف العربية والإنجليزية، وطبعة لرسم الدوائر، وطبعة لرسم الأشكال البيضوية، وطبعة للرموز المعمارية، وطبعة للرموز الكهربائية والإليكترونية ... و الخ.

1.3.9 أقلام التحبير: Inking or Ruling Pens

تستخدم لتحبير الرسومات وتوجد مقاسات مختلفة

			0.25			٠	0.5	
0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.5	0.7	mm

1.3.10 أدوات مساعدة


مثل الممحاة والمبراة والشريط اللاصق وقطعة من القماش القطني.

1.4 مقياس الرسم: Scale of Drawing

في أحيان كثيرة تضطر إلى تصغير أو تكبير الرسم. وقد اصطلح على النسبة بين البعد المرسوم والبعد الحقيقى اسم مقياس الرسم، أي أن:


مقياس الرسم = البعد على الرسم ÷ البعد الحقيقي

ويكتب مقياس الرسم هو نصف، أي أن البعد على الرسم عِثل في الحقيقة نصف القيمة الفعلية للبعد الحقيقي. أما إذا كان مقياس الرسم 2:1 فهذا يعني أن الأبعاد مكبرة للضعف، حيث أن البعد المرسوم عِثل ضعف القيمة الفعلية للبعد. نستخدم للتكبير مقياس رسم 2:1 ، 5:1 وللتصغير نستخدم 1:2 ، 1:5 ولكتمغير نستخدم 1:2 ، 1:5 وهكذا.




1.5 جدول البيانات: Title Block

تحتوي كل لوحة رسم على جدول لكتابة كل ما يخص الرسم من ملاحظات أو بيانات. وإذا احتوى الرسم على أكثر من قطة، كما في الرسوم التجميعية، فإنه يلزم إضافة قائمة للأجزاء المختلفة وتعطى كل قطعة رقما متسلسلا، ويذكر العدد المطلوب من كل قطعة وتعتبر قائمة الأجزاء مستندا هاما للتصنيع. وتحدد المواصفات الألمانية 6771 DIN أعوذ جا يمكن استخدامه في رسم التمارين المدرجة ضمن هذا الكتاب وكما مبين في (الشكل 1.9).



شكل (1.9 - أ) جدول البيانات عند رسم قطعة واحدة فقط




شكل (1.9 - ب) جدول البيانات مع قائمة الأجزاء عندما يحتوي الرسم على عدة قطع


1.6 وضع لوحة الرسم

توضع اللوحة عند الرسم إما في الوضع الرأسي كما هو موضح في الشكل (1.10 - أ) أو ي الوضع الأفقي المستعرض كما هو موضح في الشكل (1.10 - ب)، وتكتب الأعداد بحيث تقرأ دائما من أسفل أو من اليمين. أما الملاحظات فتكتب بحيث تقرأ من أسفل.

وتحتوي كل لوحة على هامش عرضه mm 5، وهامش إضبارة عرضه mm 15 لترك مسافة أكبر لتجميع وحفظ اللوحات ملفات وكما موضح في أدناه.



شكل (1.10 – أ) لوحة رسم مقاس A4 الله في وضع رأسي (عرض اللوحة إلى أسفل)




شكل (1.10 -ب) لوحة رسم مقاس A4 DIN A4، الوضع المستعرض (طول اللوحة إلى أسفل)


1.7 استخدام أدوات الرسم

لرسم مجموعة الخطوط الأفقية والعمودية والمائلة بزاوية معينة يمكن الاستعانة بالمسطرة والمثلثات للحصول على اتجاه الخط المطلوب، فمثلا لرسم الخطوط الأفقية تستخدم المسطرة T بعد تثبيتها بشكل يجعل حافتها متطابقة تماما مع حافة اللوحة الخشبية، في حين يتطلب رسم الخطوط العمودية ارتكاز المثلث على المسطرة وهكذا. وتبين الأشكال أدناه أوضاع مختلفة للحصول على الخط المطلوب.


1- عملية تثبيت وتصفير الورقة على اللوحة بشكل صحيح:




2- رسم الخطوط الأفقية المتوازية باستخدام المسطرة T (لاحظ الاتجاه الصحيح لرسم الخطوط من اليسار إلى اليمين):




3- رسم الخطوط المتوازية العمودية والمائلة:




4- خطوط مائلة متوازية يتم رسمها بتحريك المثلث على المسطرة:



5- رسم خطوط متوازیة مائلة بزاویة 75°:



 $^{\circ}$ 1- رسم خطوط متوازية مائلة بزاوية $^{\circ}$ 1:



الفصل الثاني أبجدية الخطوط ALPHABET OF LINES

الخطوط	أبحدية	الثاني:	الفصل
,تحصوب	~ ~ ~ ~ ~	, سی	,

الفصل الثاني


أبجدية الخطوط ALPHABET OF LINES

2.1 أبجدية الخطوط: ALPHABET OF LINES

وضعت مجموعة من الاصطلاحات لبيان أنواع الخطوط واستعمالاتها، سميت هذه المجموعة من الاصطلاحات (أبجدية الخطوط) وتنقسم أنواع الخطوط إلى ما يلى:

2.1.1 الخط المرئي أو الظاهر: Object or Visible Line

ويستخدم هذا الخط لتمثيل الحدود الظاهرة للجسم وهو خط سميك بالنسبة للخطوط الأخرى بحيث يظهر الرسم واضحا للناظر. سمك الخط mm 0.5 سبحيث يظهر الرسم واضحا للناظر. سمك الخط الخط سمك الخط والتي تمثل الأجزاء القريبة والبعيدة بسمك واحد ومنتظم. كما ويجب أن تلتقي الخطوط في نقطة دون ظهور زوائد أو نتوءات (شكل 2.1)




شكل 2.1

2.1.2 الخط المستتر أو المتقطع: Hidden or Dashed Line

ويستخدم هذا الخط ليبين الأسطح أو الأركان غير الظاهرة من الجسم في اتجاه النظر، وهذا الخط غير متصل كما أنه نحيف بسمك 0.3 mm ويتكون من مجموعة من القطع

الفصل الثاني: أبجدية الخطوط


المتساوية ويكون طول كل قطعة mm 4 تفصل بينها فراغات صغيرة متساوية (الفراغ حوالي 2 (mm) للرسومات ذات الحجم العادي، (شكل 2.2).



شكل 2.2


وللخطوط المستترة بعض الحالات الموضحة في ما يلي:

- تقاطع الخطوط المستترة: يجب أن يكون تقاطع خطين مستترين بتقاطع قطعتين من قطعهما، أي لا يسمح أن يكون التقاطع في الفراغ الذي يقع بين القطع (شكل 2.3).



شكل 2.3

- إلتقاء الخطوط المسترة: كذلك الحال لا يسمح بالتقاء الخطوط المسترة إلا عبر قطعتين، (شكل 2.4).



شكل 2.4

- إلتقاء خط مستتر بخط ظاهر: يجب أن يكون إلتقاء خط مستتر بخط ظاهر كما موضح في (الشكل 2.5).



شكل 2.5

- تقاطع خط مستتر مع خط ظاهر: كذلك الأمر بالنسبة لتقاطع خط مستتر مع خط ظاهر، أنظر (الشكل 2.6) أدناه.




شكل 2.6

- الخطوط المستترة المتجاورة: عندما تكون الخطوط المستترة متوازية ومتجاورة فيجب أن يراعى عدم انتظام القطع والفراغات، انظر (الشكل 2.7) حيث يبين وضعين الأول مقبول والآخر مرفوض.

	الفصل الثاني: أبجدية الخطوط
وضع مقبول	وضع غير صحيح
نىكل 2.7	ΰ

2.1.3 خط المحور: Center Line


يستخدم هذا الخط لتحديد مركز تجويف أو دائرة، كذلك في حالات التماثل في الشكل وهو عبارة عن تتابع من قطع طويلة وأخرى قصيرة تفصل بينها فراغات متساوية. وهذا الخط نحيف أيضا. تمتد خطوط المحور مسافة mm 2 خارج الأجزاء المتماثلة في القطعة. وإذا تقاطعت خطوط المحور فيراعى أن يكون التقاطع بين خطين وليس عند النقط. ويمكن استخدام خطوط المحور كخط امتداد عند تثبيت الأبعاد، (شكل 2.8).



شكل 2.8

2.1.4 خط الامتداد وخط البعد: Extension & Dimension Lines


يستخدم كل من خط الامتداد وخط البعد عند كتابة الأبعاد للرسومات، وهذا النوع من الخطوط يكون بسمك mm 0.3 mm الأبعاد موازية لحوافز المشغولة وتبعد عنها مسافة mm ، بينما ترسم خطوط الامتداد (تسمى أحيانا خطوط تحديد البعد) بحيث تبعد عن حافة جسم المشغولة مسافة + 2 mm ثابعاد وقمتد لمسافة + 2 وقمتد لمسافة + 2 فارج رؤوس أسهم الأبعاد، (شكل 2.9).



**** /

2.1.5 خطوط الإشارة: Leaders

تستخدم خطوط الإشارة عند كتابة ملاحظة خاصة بجزء من الرسم لتحديد الجزء المشار إليه. ويجب أن يلامس رأس السهم الجزء المشار إليه. أما إذا استخدمت النقطة في نهاية خط الإشارة فإنها تنتهي عند السطح المشار إليه. وهذا الخط نحيف، (شكل 2.10)




شكل 2.10

الخطوط	أبجدية	الثاني:	الفصل
--------	--------	---------	-------

[†]_____</u>


2.1.6 خط القطع: Cutting – Plane Line

هذا الخط سميك ويستخدم للدلالة على مكان وجود مستوى القطع سواء كان مستوى القطع ثابت أم متنقل، (شكل 2.11).




2.1.7 خطوط التهشير: Section Lines

قثل خطوط التهشير على الأسطح التي نتخيل قطعها بالمستوى القاطع، وهي مجموعة من الخطوط الرفيعة المتوازية تفصل بينها مسافات متساوية ثابتة. وقيل هذه الخطوط عن الأفق بزاوية $^{\circ}$ 60 أو $^{\circ}$ 60 وهذه الخطوط نحيفة، (شكل 2.12)



2.1.8 خطوط الكسر: Break Lines


تستخدم هذه الخطوط لتقصير المسقط في الأجزاء الطويلة والتي لا تحتوي على أية تفاصيل أخرى. وهذه الخطوط نوعين حسب طول الجزء المراد كسره وهي رفيعة لخطوط الكسر الطويلة وسميكة لخطوط الكسر القصيرة، (شكل 2.13)



شكل 2.13

2.19 خطوط الحركة: Phantom or Ditto Line

هو عبارة عن خط رفيع يستخدم للدلالة على موضع آخر للجسم أو ليبين موضع جزء مجاور. ويرسم بقطعة كبيرة وقطعتين صغيرتين تفصل بينهما مسافات متساوية، (شكل 2.14)




تمرين 1: خطوط الرسم

ارسم خط أفقي وآخر عمودي ثم قس على هذين الخطين مسافة mm 100 وأكمل رسم المربع. قسم المربع إلى نصفين علوي وسفلي، وعلى الضلع الطويل للجزء الأسفل اعمل تقسيمات بطول mm 12.5 mm وعلى الضلع الأيسر للجزء العلوي اعمل تقسيمات


الفصل الثاني: أبجدية الخطوط

بطول mm 12.5 mm أيضا. ارسم كل الخطوط الأفقية بالمسطرة T، وكل الخطوط العمودية بالمثلث بحيث تكون المسطرة قاعدة يتحرك المثلث عليها بسهولة.




مرين 2: خطوط الرسم

ارسم مربع طول ضلعه mm 100. قسم الجانب الأيسر والأسفل إلى سبعة أقسام متساوية باستخدام فرجار تقسيم. ارسم خطوط أفقية وأخرى عمودية من خلال هذه النقاط. امسح الأجزاء غير الضرورية لتحصل على الشكل المطلوب.



تمرين 3: البطاقات الخمس للخطوط المرئية والمستترة


في هذا التمرين هنالك خمس بطاقات (45 x 75 mm) مرتبة بحيث يكون أحدها في المركز وتشكل الأربع بطاقات الأخرى مربع طول ضلعه $100 \, \mathrm{mm}$



مّرين 4: رسم الحلزون

للحلزون أربع مراكز. ارسم مربع طول ضلعه mm 3 شم مد أضلاعه. من الركن الأعلى الأيمـن ارسـم قوس نصف قطره mm 6 وآخر نصف قطره 6mm. من كل ركن ارسم ربع دائرة حتى تكتمل أربع لفات.

ارسم الشكل أدناه مقياس 1:1



الفصل الثالث الكتابة LETTERING

الفصل الثالث: الكتابة

الفصل الثالث


الكتابة LETTERING

3.1 كتابة الحروف والأرقام LETTERING

لإعطاء بيانات كافية عن الجسم لابد من كتابة مجموعة من الأرقام التي تمثل أبعاد الجسم الخارجية والداخلية وكذلك كتابة كلمات وملاحظات مختصرة تعتبر أساسية لإتمام الفائدة من هذه الرسومات كما أنها تسهل قراءتها. والكلمات والأرقام التي تصاحب الرسومات لابد أن تكون واضحة ومتناسقة حتى تسهل قراءتها. والكثير يهمل الاهتمام بهذه البيانات، سواء من ناحية مقاسها أو دقتها، مع كونها مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالجزء المرسوم، لذا وضع المختصون نماذج للحروف والأرقام التي تصلح لاستعمالها في الكتابة على الرسومات بالشكل والنسب التي تحقق جمال هذه الحروف والأرقام وتسهل القراءة.

هنالك عدة طرق لإنجاز مثل هذه الكتابات الهندسية. منها الكتابة اليدوية والكتابة الميكانيكية. وللكتابة الميكانيكية وسائل عديدة منها الآلة الطابعة، والطبعات الجاهزة وأخيراً باستخدام الحاسب الآلي. وقد شهدت السنوات الماضية إقبالاً كبيراً على استخدام وسائل الكتابة الميكانيكية والتي تعد وسائل كفوءة ومفيدة جداً. وتعبر الآلة الطابعة والطبعات الجاهزة وسائل رخيصة مقارنة بالحاسوب الذي بالرغم من كونه كفوء جداً إلا أنه يعد من الوسائل الباهظة الثمن. والكتابة نوعان:

1- كتابة عمودية: Vertical Lettering وفي هذا النوع من الكتابة تكون الحروف والأرقام قائمة دون أي ميلان كما هو موضح في (الشكل 3.1)




(شكل 3.1 أ) الحروف العربية بالخط الكوفي الهندسي النحيف




(شكل 3.1 ب) الحروف الإنجليزية كتابة عمودية.

2- كتابة مائلة: Inclined Lettering في هذا النوع من الكتابة تكون الحروف والأرقام مائلة بزاويـة $^{\circ}$ 75 أو $^{\circ}$ 67.5 كما هو موضح في (الشكل 3.2)




(شكل 3.2 أ) الحروف العربية بالخط الكوفي الهندسي المائل



(شكل 3.2 ب) الحروف الإنجليزية كتابة مائلة


ويعتبر استخدام الزاوية $^{\circ}$ 67.5 هو الأكثر شيوعاً، ويمكن الحصول على هذا الميلان بسهولة وذلك عن طريق أخذ نسبة 2 إلى 5 كما هو موضح (بالشكل 3.3).




 67.5° كيفية عمل خطوط متوازية مائلة بزاوية ممكل 3.3 كيفية

وللمساعدة على الكتابة (اليدوية) الجيدة تستخدم الخطوط الدليلية Guide lines لتحدد قمة وأسفل الحروف باستخدام قلم الرصاص.

ولابد من التذكير ببعض القواعد البسيطة لإنجاز الكتابة، فمثلاً الخطوط العمودية يتم إنجازها بواسطة حركة أصابع اليد فقط من الأعلى إلى الأسفل دون تحريك الكف بكامله كما هو موضح في (الشكل 3.4).



شكل 4.3 الخطوط العمودية يتم إنجازها بواسطة حركة الأصابع من الأعلى إلى الأسفل بينما يتم إنجاز الخطوط الأفقية بارتكاز اليد عند الرسغ وحركة الكف أفقياً أنظر (الشكل 3.5)



شكل 3.5 الخطوط الأفقية يتم إنجازها بارتكاز اليد عند الرسغ والحركة من اليمين إلى اليسار

ويكن استخدام طبعات الحروف Lettering Templates لغرض الكتابة الجيدة. والأشكال التالية توضح أمثلة متنوعة لكتابة الحروف والأرقام.

البات المراج عن المراد المراد المراد المراد المراج عن المراج عن المراج المراد ا

أبدد المالي في المالية المالية المالية في المالية الما

الفصل الثالث: الكتابة

أب ت شجم م د د ر ر س ش ص ض طظم نم ف ق كل م ن ه و ي أب ت ث ج ح خ د د ر ز س ش ص ض ططع غ ف ق ك ل م ن ه و ي طظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي طظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ط ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي ط ق ك ل م ن ه و ي ط ق ك ل م ن ه و ي ط ق ك ل م ن ه و ي ط ق ك ل م ن ه و ي ط ق ك ل م ن ه و ي

أشكال الحروف العربية

الخط الكوفي الهندسي النحيف

خ	ح	ج	ث	ت	ب	j
ص	ت ش	س	ز	ر	ż	٥
ق	ف	غ	ع	 	<u>ط</u>	ю
ي	9	ھـ	ن	۴	J	ك

مُوذَج كتابة لِإِللهِ اللَّهُ الْرِحْدِ الْرِكْبِهِ

أشكال الحروف العربية

الخط الكوفي الهندسي السميك

2	2	N	* J	%	-	ومط
<u></u> 19	Į į	_H	j	J	.A	U
° 4	ġ	<u>"</u>	\$			Ť
<u>_</u> _	g		1	P	j	ے

مُوذَج كتابة فِأَكِن الرَّاسِ المُنْسِلِيُّ

تمرين: أكتب الحروف والأرقام الموضحة في الشكل واتبع الخطوات حسب تسلسلها.

IHT	LEF
V A K	NZXY
MMW	DUJ
P R B	OOCG
S 8 8 3	069
257&	

الفصل الثالث: الكتابة
, , t <u> </u>

الفصل الرابع العمليات الهندسية GRAPHIC GEOMETRY

الهندسية	العمليات	الرابع:	الفصل
- 2227 22-42			·

الفصل الرابع

العمليات الهندسية

GRAPHIC GEOMETRY


4.1 العمليات الهندسية GRAPHIC GEOMETRY

يقدم هذا الفصل العمليات الهندسية المختلفة لتوضيح كيفية رسم الخطوط المستقيمة، والمتوازية والمتعامدة، وكيفية تنصيف مستقيم أو تقسيمه إلى عدة أجزاء متساوية ثم العمليات الخاصة بالأقواس والدوائر والزوايا وعمليات التماس وإيجاد المراكز لهذه الأشكال التي لا يخلو عادة أي رسم ميكانيكي منها. بعد ذلك تقدم فكرة مبسطة لطرق رسم المضلعات المنتظمة والعمليات المتعلقة بها.

4.2 العمليات الخاصة بالمستقيمات


4.2.1 رسم خط مستقيم

ترسم الخطوط المستقيمة بواسطة حافة المسطرة T أو المثلث. وللخطوط القصيرة يكون استخدام المثلث مريحا أكثر. لرسم خط مستقيم عر بنقطتين (الشكل 4.1)، ضع مقدمة القلم الرصاص في النقطة وثم حرك المثلث باتجاه مقدمة القلم. ثم باستخدام هذه المقدمة كنقطة إسناد، دور المثلث حتى تنطبق حافته على النقطة P، ثم ارسم الخط.



شكل 4.1

Q ولرسم خط مستقيم هر بنقطتين، بطريقة أخرى طابق حافة المثلث أو المسطرة T مع النقطتين P , وارسم الخط (شكل P)



شكل 4.2


4.2.2 رسم الخطوط المتوازية

كثيرا ما نحتاج إلى رسم الخطوط المتوازية، والخطوط المتوازية الأفقية أو العمودية هي الأكثر شيوعا. ترسم الخطوط الأفقية المتوازية باستخدام المسطرة T بينما ترسم الخطوط المتوازية العمودية باستخدام المثلث المستند على المستند على المسطرة T، (راجع ما ذكرناه في استخدام أدوات الرسم).

ولرسم خط مستقيم مواز لآخر معلوم:

. AB نضع مثلثا للرسم بحيث ينطبق أحد أضلاعه على الخط المعلوم -1


- 2- نضع مثلثا آخر طبقا لما هو موضح بالرسم.,
- $^{\mathrm{P}}$ نحرك مثلث الرسم الأول إلى أعلى، ونرسم من النقطة $^{\mathrm{P}}$ خطا فيكون موازيا للمستقيم المعلوم، (الشكل $^{\mathrm{A}}$ 4.3).



شكل 4.3

ولرسم خط مستقيم مواز لآخر معلوم ويبعد عنه مسافة معلومة:


- 1- من أي نقطة على المستقيم المعلوم AB نرسم قوسا بنصف قطر قr مساويا للمسافة المعلومة.
 - 2- نضع مثلثا للرسم بحيث ينطبق أحد أضلاعه على الخط المعلوم AB.
 - 3- نضع مثلثا آخر طبقا لما هو موضح بالرسم.
- 4- حرك مثلث الرسم الأول إلى موقع مماس للقوس المرسوم ثم ارسم الخط المطلوب، (شكل 4.4).



الفصل الرابع: العمليات الهندسية

رسم خط مستقيم مواز لآخر معلوم، يمر بنقطة معلومة:

- .P وهر بالنقطة المعلومة $r_{\scriptscriptstyle 1}$ بنصف قطر قدره $r_{\scriptscriptstyle 1}$ وهر بالنقطة المعلومة -1
 - $.r_{2}$ نرسم قوسین مرکزیهما A , B نرسم قوسین مرکزیهما -2
 - 3- يكون الخط الواصل بين P, Q هو الخط الموازي المطلوب (شكل 4.5).




شكل 4.5

4.2.3 رسم الخطوط المتعامدة


يحصل التعامد غالبا نتيجة لوجود خط أفقي وآخر شاقولي (شكل 4.6)، كما ويحصل بطرق أخرى كما مبين في (شكل 4.7). لاحظ أن عملية تكوين التعامد تتم باستخدام الزاوية 90° للمثلث. وهنالك عدة طرق لرسم الخطوط المتعامدة منها:

أ- رسم عمود على نهاية خط مستقيم معلوم (عندما يكون الخط المعلوم أفقيـا شـكل 4.6)، ضـع المثلـث على المسطرة T كما موضح ثم ارسم الخط العمود المطلوب.



شكل 4.6

ب- ولرسم عمود على نهاية خط مستقيم معلوم بأي وضع (شكل 4.7)، طابق إحدى حافتي المثلث المتطابق القائمتين مع الخط المعلوم، وضع مثلث آخر كقاعدة لإنزلاق المثلث الأول عليه، حرك المثلث المتطابق مع الخط المعلوم إلى الموقع المطلوب وارسم الخط العمود المطلوب.




ج- رسم عمود على مستقيم من نقطة معلومة خارجة عنه:

 R_1 نرسم قوسا مرکزه P ، بنصف قطر مناسب ، R_1

.Q في كل من النقطتين A و B وبنصف قطر مناسب ${\rm R_2}$ نرسم قوسين يتقاطعان في 2

الفصل الرابع: العمليات الهندسية

 2 نصل PQ والذي يقطع المستقيم المعلوم في نقطة 3 فيكون هو العمود المطلوب، (شكل 2




شكل 4.8

د- رسم عمود على مستقيم من نقطة معلومة واقعة عليه.


الطريقة الأولى:

- . B פ A, יישف פֿת הושבן או אושדפֿג וואר פֿת מושבן פֿל, יישה פֿת מושבן פֿל, אי פֿת פֿת מושבן פֿל, אי פֿת פֿת מושבן פֿל, אי
- .Q و و بنصف قطر مناسب \mathbf{R}_2 نرسم قوسین يتقاطعان في \mathbf{R}
 - 3- نصل PQ فيكون هو العمود المطلوب، (الشكل 4.9).



ا لطريقة الثانية:

- 1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره CP.
- .Q على استقامته حتى يتقاطع مع القوس في نقطة $^{\rm C}$
 - 3- نصل QP فيكون هو العمود المطلوب، (الشكل 4.10).




شكل 4.10

4.2.4 تنصيف مستقيم: Bisect a Line

أ- باستخدام الفرجار


- (AB من نصف المستقيم A و B بنصف قطر واحد مقداره r (أكبر من نصف المستقيم AB) فيتقاطعان في c و c
- 2- نصل نقطتي التقاطع c, d مع الخط AB مي نقطة c نصل نقطتي التقاطع d مع الخط d المنتصف، (الشكل 4.11).



شكل 4.11

ب- باستخدام المسطرة T والمثلث


- $^{\circ}$ 1- من النقطتين A و B نرسم الخطين Ac و Bc بحيث $_{\circ}$ يلان عن الخط AB بنفس الزاوية ($^{\circ}$ 0 مثلا).
 - 2- الخط cd هو العمود المنصف للخط AB، (الشكل 4.12).



شكل 4.12

4.2.5 تقسيم مستقيم إلى ثلاثة أقسام متساوية: Trisect a Line

- .c نقطة ولتكن و $^{\circ}$ نرسم خطين بزاوية $^{\circ}$ فيتقاطعان في نقطة ولتكن -1
- 2- ومن نقطة c نرسم خطين بزاوية c على المستقيم AB ليقطعاه في نقطتي c و c ندصل على ثلاثة أجزاء متساوية، (الشكل c4.13)



شكل 4.13


4.2.6 تقسيم مستقيم إلى أي عدد من الأقسام المتساوية

Divide a line into any number of parts

لتقسيم الخط AB إلى لنقل سبعة أجزاء متساوية:

- 1- نرسم خط من النقطة A بزاوية مناسبة.
- 2- نقسم الخط المذكور إلى سبعة أقسام مناسبة بشرط أن تكون متساوية.
 - 3- نصل نقطة النهاية 7 بالنقطة B.
- 4- نرسم من نقط التقسيم الأخرى موازيات للخط 7B فنحصل على التقسيم المطلوب، (الشكل 4.14).

الفصل الرابع: العمليات الهندسية




شكل 4.14

4.3 عمليات رسم الأقواس والدوائر

4.3.1 إيجاد مركز قوس: Arc Center


حقيقة: مركز أي قوس يجب أن يقع على المنصف العمودي لأي وتر لهذا القوس.

ولهذا فإن (الشكل 4.15) يوضح أنه خلال نقطتي O و P عدد غير محدد من الأقواس يمكن أن يرسم، ولكن مراكز الأقواس هذه مثل R و S كلها تقع على الخط المنصف العمودي AB للوتر CP.



شكل 4.15 وبالاعتماد على هذه الحقيقة، يمكن إيجاد مركز أي قوس كما يلي:


- 1- نرسم الوترين AB و CD داخل القوس.
- 2- نقيم العمودين المنصفين للوترين عليهما.
- 3- تكون نقطة تقاطع العمودين المنصفين للوترين هي مركز القوس، (الشكل 4.16).



4.3.2 إيجاد مركز دائرة: Circle Center

الطريقة الأولى:

باستخدام المبدأ أعلاه فإنه يمكن رسم دائرة واحدة فقط تمر بثلاث نقاط، كما هو موضح في (الشكل 4.17). المركز يجب أن يقع على المنصفين العموديين للوترين AB و CD.




شكل 4.17

الفصل الرابع: العمليات الهندسية

الطريقة الثانية:


أي قطر لدائرة ونقطة ثالثة على المحيط $_{2}$ كن أن يشكلان مثلثا وسوف ينتج عن ذلك وتران الدائرة متعامدان. مركز الدائرة $_{2}$ كن إيجاده باختيار أي نقطتين مثل $_{3}$ A و $_{4}$ (الشكل $_{4}$ 18). ثم نرسم وترين عمودين $_{4}$ AC و $_{5}$ BD و $_{5}$ AC فيتقاطعان في المركز $_{5}$ O.



شكل 4.18

4.3.3 رسم دائرة تمس مثلث متساوى الأضلاع من الداخل:


- 1- نركز الفرجار في نقطة a وبفتحة مقدارها AB نرسم قوسا كما في (الشكل 4.19).
- 2 نركز الفرجار في نقطة 8 وبنفس الفتحة السابقة نرسم قوسا يتقاطع مع القوس الأول في 1 . نكرر العملية من نقطة 2 لنرسم قوسا يتقاطع مع القوس الأول في 3 .
 - 3- نصل CD و BE ليتقاطعان في نقطة O.
 - 4- من نقطة O وبنصف قطر OF أو OG نرسم الدائرة المطلوبة.



4.3.4 رسم دائرة تمس أضلاع مربع من الداخل

.O فرسم القطرين AC و BD اللذين يتقاطعان في نقطة $^{
m L}$

2- نركز الفرجار في نقطة O وبفتحة مقدارها OP (وهي تمثل نصف طول ضلع المربع) نرسم الدائرة المطلوبة. (الشكل 4.20).



شكل 4.20


4.4 عمليات التماس

4.4.1 نقاط التماس:

حقيقة 1: إن نقطة التماس بين دائرة وخط مستقيم تتحدد من تقاطع الخط المستقيم مع خط عمودي عليه عرب عركز الدائرة.

حقيقة 2: نقطة التماس بين دائرتين تقع على محيط كلتا الدائرتين وعلى الخط المستقيم الذي يربط بين مركزيهما.

لإيجاد نقطة التماس للخط AB ودائرة مركزها D، نرسم CD عموديا على الخط AB. نقطة C هي نقطة P نرسم DE الذي يربط بين المركزين. نقطة P في نقطة التماس، ولإيجاد نقطة التماس، (شكل 4.21)



شكل 4.21

4.4.2 رسم قوس معلوم عس مستقيمين متعامدين

1- نركز الفرجار في A ونرسم قوسا نصف قطره R يقطع المستقيمين المتعامدين في B و C.

C نركز الفرجار في B ونرسم قوس بنصف قطر R ونكرر العملية من نقطة C فيتقاطع القوسان في نقطة C

 $^{\rm C}$ نركز الفرجار في O وبفتحة مقدارها R نرسم القوس المطلوب، (الشكل 4.22).


شكل 4.22

4.4.3 رسم قوس هس مستقيمين

1- نرسم مستقيمين موازيين لضلعي الزاوية، على بعد r.

2- تكون نقطة تقاطع الموازيين هي مركز دائرة القوس المطلوب.


3- تكون نقطتا تقاطع العمودين الساقطين من مركز القوس على ضلعي الزاوية هما نقطتي الانتقال لقوس رأس الزاوية، (الشكل 4.23).



شكل 4.23

4.4.4 خطوط التماس للدائرة


- 1- نصل الخط AO.
- 2- ننصف المسافة AO.
- $r=rac{AO}{2}$ ونصف قطره P د نرسم قوسا مرکزه -3
- 4- نقطتا التقاطع B و C هما نقطتا التماس لخطي التماس AB و AC، (الشكل 4.24)



شكل 4.24

4.4.5 رسم مماسين خارجيين لدائرتين (حزام مفتوح: Open Belt)


- 1- نرسم دائرة مركزها P ونصف قطرها (R-r).
 - 2- من O نرسم المماسين للدائرة في A و B.
- A' و B' على استقامتهما لنحصل على نقطتي التماس B' و B'
- 4- يكون الخطان الموازيان لكل من OA و OB هما المماسين. الخارجيين للدائرتين، (الشكل 4.25).



شكل 4.25

4.4.6 رسم مماسين داخليين لدائرتين (حزام متقاطع Crossed Belt

- 1- نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها (R+ r).
- 2- من P نرسم المماسين للدائرة المذكورة في A و B.
- .B' و OA لنحصل على نقطتي التماس OB و OA نصل -3
- 4- يكون الخطان الموازيان للخطين PA و PB هما المماسين الداخليين للدائرتين، (الشكل 4.26).




شكل 4.26

4.4.7 رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرة ومستقيما:

أ- تماس من الخارج


1- نرسم الخط CD موازيا لـ AB ويبعد عنه مسافة قدرها $R'_{_{
m T}}$ (نصف قطر القوس المعلوم).

- .Q في نقطة ($R_{\scriptscriptstyle T}+R$) وبنصف قطر قدره ($R_{\scriptscriptstyle T}+R$) وبنصف قدره ($R_{\scriptscriptstyle T}+R$) وبنصف قطر قدره ($R_{\scriptscriptstyle T}+R$) وبنصف قدره ($R_{\scriptscriptstyle T}+R$) وبنسف قدره ($R_{\scriptscriptstyle T}+R$) وبن
 - $R_{\scriptscriptstyle T}$ نرسم القوس المطلوب، (الشكل 4.27). وبنصف قطر $R_{\scriptscriptstyle T}$



ب- تماس من الداخل


- 1- نرسم الخط CD موازيا لـ AB ويبعد عنه مسافة قدرها ${
 m R}_{\scriptscriptstyle {
 m T}}$ (نصف قطر القوس المعلوم).
- .Q في نقطة ($R_{\scriptscriptstyle T}$ R) وبنصف قطر قدره ($R_{\scriptscriptstyle T}$ R) نرسم قوسا يقطع المستقيم ($R_{\scriptscriptstyle T}$ P) وبنصف قطر قدره
 - $R_{\scriptscriptstyle T}$ نرسم القوس المطلوب، (الشكل 4.28).



4.4.8 رسم قوس بنصف قطر معلوم يمس دائرتين

أ- تماس من الخارج


- $R + R_1$ من مركز الدائرة الأولى وبنصف قطر قدره $R + R_1$ نرسم قوسا.
- .2 ومن مركز الدائرة الثانية وبنصف قطر قدره $_{\rm R}$ + R نرسم قوسا يتقاطع مع القوس الأول.
- 2 د- من نقطة التقاطع هذه وبنصف قطر قدره 2 نرسم القوس الذي مس الدائرتين، (الشكل 4.29).



شكل 4.29

ب- تماس من الداخل


- $R R_1$ من مركز الدائرة الأولى وبنصف قطر قدره $R R_1$ نرسم قوسا.
- .4 ومن مركز الدائرة الثانية وبنصف قطر قدره $_{\mathrm{R}}$ R نرسم قوسا يتقاطع مع القوس الأول.
- 3- من نقطة التقاطع هذه وبنصف قطر قدره R نرسم القوس الذي يمس الدائرتين، (الشكل 4.30).



شكل 4.30

4.4.9 رسم منحنى معكوس (نقطة انعكاس معلومة) يس مستقيمين:

- $_{\rm P_1}$ عموديا على الخط EF عموديا على الخط المعلومة المعلومة المعلومة على الخط الخط
- 2- نركز الفرجار في نقطة E وبنصف قطر EP نرسم قوسا يقطع الخط CD في G.
 - 3- من نقطة G نرسم عمودا يقطع JH في H.
- 4- نركز الفرجار في نقطة F وبنصف قطر FP نرسم قوسا يقطع الخط AB في K.
 - 5- من نقطة K نرسم عمودا يقطع JH في J.
- $(4.31\ \text{L}\, 4.31\ \text{L}\, 6)$ و H هما مركزا القوسين اللذين يمسان الخطوط الثلاثة، (الشكل




شكل 4.31

4.5 رسم المضلعات المنتظمة

CONSTRUCTING REGULAR POL YGONS

4.5.1 رسم مثلث متساوي الأضلاع داخل دائرة:


- 1- نركز الفرجار في أي نقطة على محيط الدائرة ولـتكن A وبفتحـة مسـاوية لنصـف قطـر الـدائرة نـؤشر القطة B.
 - 2- ثم نركز الفرجار في نقطة B وبنفس الفتحة نؤشر النقطة C وهكذا يتم تأشير بقية النقاط D, E, F
 - 3- سيكون المثلث المتساوي الأضلاع المطلوب هو ACE، (الشكل 4.32).



شكل 4.32

4.5.2 رسم مربع داخل دائرة:


- 1- من نقطة A (أي نقطة على محيط الدائرة المعلومة) نرسم القطر AC.
 - 2- نرسم العمود المنصف BD.
 - 3- يكون المربع هو ABCD كما في (الشكل 4.33).



شكل 4.33

4.5.3 رسم خماسي منتظم داخل دائرة معلومة:

- 1- نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها r، ثم نرسم OC عموديا على القطر AB.
 - 2- ننصف OB في نقطة D.
 - 3- نرسم قوسا مركزه D ونصف قطره DC.
- 4- نركز الفرجار في نقطة C وبنصف قطر CE نرسم القوس EF. وبذلك يكون CF أحد أضلاع الخماسي المطلوب.
- 5- باستخدام فرجار تقسيم وبنفس نصف القطر CF نقسم محيط الدائرة ونصل بين النقاط لتحصل على الشكل الخماسي المنتظم المطلوب (الشكل 4.34).




شكل 4.34

4.5.4 رسم السداسي المنتظم داخل دائرة معلومة:

أ- باستخدام الفرجار:


- 1- نرسم دائرة قطرها AB ونصف قطرها r.
- C, D ونكرر C, D ونطتع الدائرة في نقطت C, D ونكرر C, D ونكرر الفرجار في نقطة C, D ونكرر C, D ونكرر العملية من نقطة C, D ونكرر C, D ونكر C, D ونكرر C, D ونكرر C, D ونكرر C, D ونكرر C, D ونكر C, D ونكرر C, D المراح C,
 - 3 نصل هذه النقاط لنحصل على الشكل السداسي المطلوب، (الشكل 4.35).



شكل 4.35

ب- باستخدام المثلث °60 – 30:


- 1- نرسم دائرة قطرها AB.
- 2- من نقطة A نرسم خطين بزاوية 60 حتى يقطعان الدائرة في نقطتي C و $\rm C$ ، ثم نكرر العملية $\rm C$ من نقطة $\rm C$ لنحصل على نقطتى $\rm C$.
 - 3- نصل هذه النقاط لنحصل على الشكل السداسي المطلوب، (الشكل 4.36).



شكل 4.36

4.5.5 رسم سداسي منتظم هس دائرة من الخارج:

- 1- نرسم دائرة قطرها AB.
- $^{\circ}$ 2- نرسم باستخدام مثلث $^{\circ}$ 60 مماسـات لهـذه الـدائرة كـما موضـح في (الشـكل $^{\circ}$ 4.37)، حيـث أن المسافة بين كل خطين متوازيين في المضلع $^{\circ}$ المسافة بين كل خطين متوازيين في المضلع $^{\circ}$




شكل 4.37

4.5.6 رسم مضلع سباعي داخل دائرة:

- 1- نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها r.
 - 2- نرسم قوسا مركزه A ونصف قطره r.
- 3- يقطع الخط الواصل بين B و C القطر الرأسي في D.
 - 4- تكون المسافة CD هي طول ضلع السباعي.


5- باستخدام فرجار تقسيم وبنصف قطر CD نقسم محيط الدائرة ونصل بين النقاط لنحصل على الشكل 5- السباعي المطلوب، (الشكل 4.38).



شكل 4.38

4.5.7 رسم مضلع ثماني داخل مربع معلوم:

- 1- نرسم المربع المعلوم ثم نصل أركانه بقطرين يتقاطعان.
- 2- نركز الفرجار في أركان المربع وبنصف قطر مساوي لنصف قطر المربع، نرسم أقواسا تقطع جوانب المربع.
 - 4.39 المضلع الثماني المطلوب، (الشكل 4.39).




شكل 4.39

4.5.8 رسم مضلع ثماني داخل دائرة معلومة:

1- نرسم الدائرة المعلومة.


- 2- نرسم القطرين المتعامدين AB و CD.
- .H, G, F, E, في محيط الدائرة في 45° بخطوط تقطع محيط الدائرة في 45° -3
 - 4- نصل بين هذه النقاط لنحصل على المضلع الثماني المطلوب، (الشكل 4.40).



شكل 4.40

4.5.9 رسم أي مضلع منتظم إذا علم طول ضلعه:


- 1- ليكن المضلع ذو تسعة أضلاع، نرسم الضلع المعلوم AB.
- 2- تركز الفرجار في نقطة A وبنصف قطر AB نرسم نصف دائرة.
- 3- باستخدام فرجار تقسيم، نقسم القوس المرسوم إلى تسعة أقسام متساوية.
- 4
- C وبنفس نصف C. ومن نقطة C وبنفس نصف AB نقطع الخط C ومن نقطة C وبنفس نصف C وبنفس نصف D. ومن نقطة C وبنفس نصف القطر نقطع الخط C ومن نقطة C ومن نقطة C وبنفس نصف C القطر نقطع الخط C في C ومنصف قطر C في C ومن نقطة C ومن نقطة



شكل 4.41

4.5.10 الطريقة العامة لرسم المضلعات المنتظمة:

- 1- نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها r.
- 2- نقسم المسافة AB إلى عدد n من الأقسام المتساوية بعدد أضلاع المضلع المطلوب (وليكن 11 قسما مثلا).
 - 3- نرسم قوسين مركزاهما A و B بنصف قطر AB.
 - $^{-4}$ نصل خطوط وصل من C و D بجميع نقاط التقسيم الزوجية (2، 4، 6، 8، 10).
- 5- تكون نقاط التقاطع مع الدائرة هي أركان المضلع ذي عدد n من الأضلاع (المبين في الرسم مضلع ذو أحد عشر ضلعا)، (الشكل 4.42).




شكل 4.42

DRAWING ANGLES رسم الزوايا 4.6

4.6.1 رسم زاوية مقدارها °30:


أ- باستخدام الفرجار:

- 1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره r.
- 2- نرسم قوسا مركزه D ونصف قطره r.
- 3- نرسم قوسا مركزه E ونصف قطره r.
- 4- نصل CF فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.43).



شكل 4.43

ب- باستخدام المثلث °30 - 60°:




شكل 4.44

4.6.2 رسم زاوية مقدارها ⁶60:


أ- باستخدام الفرجار:

- 1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره r.
- 2- نرسم قوسا مركزه D ونصف قطره r.
- 3- نصل CE فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.45).



شكل 4.45

ب- باستخدام المثلث °30 - 600:




شكل 4.46

4.6.3 رسم زاوية مقدارها °90:

أ- باستخدام الفرجار:


- 1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره r.
- 2- نرسم قوسا مركزه D ونصف قطره r.
- 3- نرسم قوسا مركزه E ونصف قطره r.

- 4- نصل CF
- 5- نرسم قوسا مركزه G ونصف قطره r.
- 6- نصل CH فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.47).



شكل 4.47

ب- باستخدام المثلث




شكل 4.48

4.6.4 رسم زاوية مقدارها ⁰75:

أ- باستخدام الفرجار:


- 1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره r.
- 2- نرسم قوسا مركزه D ونصف قطره r.
- 3- نرسم قوسا مركزه E ونصف قطره r.
 - 4- نصل CE.

- 5- نصل CF.
- 6- ننصف الزاوية ECG.
- $^{-}$ نرسم زاوية $^{\circ}$ 15 من النقطة $^{\mathrm{E}}$ إلى الخارج فينتج الخط الذي $^{\mathrm{SM}}$ الضلع الثاني للزاويـة المطلوبـة، (شكل $^{\mathrm{A}}$ 4.49).



شكل 4.49

ب- باستخدام المثلث




4.6.5 رسم زاوية مقدارها 120°

أ- باستخدام الفرجار:


- 1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره r.
- 2- نرسم قوسا مركزه D ونصف قطره r.
- 3- نرسم قوسا مركزه E ونصف قطره r.

4- نصل CF فيكون هو الضلع الثاني للزاوية المطلوبة، (شكل 4.514.47).



شكل 4.51

ب- باستخدام المثلث




4.6.6 تنصيف الزاوية:

1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره R.

.F و كل من D و و بنصف قطر مناسب r نرسم قوسين يتقاطعان في 2- نركز في كل من r

4.53 فيكون هو منصف الزاوية المطلوب، (الشكل 4.53).




شكل 4.53

4.6.7 تقسيم زاوية قائمة إلى ثلاثة أقسام متساوية:

1- نرسم قوسا مركزه C ونصف قطره r.

 $_{
m cr}$ نرسم قوسین مرکزیهما D و D نرسم قوسین مرکزیهما -2

 $^{-3}$ و CF هما خطى التقسيم، (الشكل 4.54).



شكل 4.54


4.7 القطع الناقص والقطع المكافئ: ELLIPSE & PARABOLA

4.7.1 رسم القطع الناقص إذا علم المحوران الرئيسيان:

1- نرسم دائرتین مرکزهما O ونصفا قطریهما R و r.

2- نرسم أي عدد من الأقطار.

- 3- من نقاط تقاطع الدائرتين مع الأقطار نرسم خطوطا موازية للمحورين الرئيسيين.
- 4- تكون نقاط تقاطع هذه الخطوط الموازية للمحورين الرئيسيين، نقطا على محيط القطع الناقص، (الشكل 4.55).




شكل 4.55

4.7.2 رسم القطع الناقص إذا علم محوره الأكبر وبؤرتاه:

- 1- نرسم أي نقطة على المحور الأكبر ولتكن P مثلا.
- .F و E ومركزاهما البؤرتان و الأكبر و d و $^{\rm c}$ و المحور الأكبر و و المورتان و $^{\rm c}$
 - 3- تكون نقاط تقاطع الأقواس (مثل A) نقطا على محيط القطع الناقص.


ويقطع القوس الذي مركزه B ونصف قطره a المحور الأكبر في البؤرتين E و F، (الشكل 4.56).



شكل 4.56

4.7.3 رسم الشكل البيضوي (قطع ناقص تقريبي) بواسطة الفرجار:

- $r=a\ 2$ فرائر على المحور الأكبر، مراكزها O و P وأنصاف أقطارها $r=a\ 2$
- $^{-2}$ من تقاطع خطي الوصل PA و OA مع امتدادي المحور الأصغر.
- 3- نرسم قوسا مركزه Q ونصف قطره R، ليمس الدائرتين الخارجيتين ويكون معهما محيط الشكل البيضوي، (الشكل 4.57).




شكل 4.57

4.7.4 رسم القطع المكافئ إذا علم الدليل والبؤرة:

يكون بعد أي نقطة من نقاط القطع المكافئ عن الدليل L مساويا لبعدها عن البؤرة F.

- 1- نرسم خطوطا موازية للدليل L على أبعاد اختيارية، a مثلا.
 - r = a ونصف قطره F ونصم قوسا مركزه -2
- 3- تكون نقاط تقاطع الأقواس مع الخطوط الموازية للدليل، نقطا على محيط القطع المكافئ، (الشكل 4.58).




شكل 4.58

4.7.5 رسم القطع المكافئ كمنحنى بطريقة الأشعة:

معطى خط الرأس والخطوط الحدية محددة بالنقط A و B و C.


- 1- نقسم المسافة AS إلى عدة أقسام متساوية ولتكن 5 مثلا.
 - 2- نقسم المسافة AD إلى نفس العدد من الأقسام، 5 مثلا.
 - 3- نرقم النقط كما في الشكل.
- 4- نصل النقاط ذات الترقيم الواحد معا، فتكون خطوط الوصل هي المماسات المغلقة للمنحنى، (الشكل 4.59).



4.7.6 رسم القطع المكافئ بالطريقة الشبكية:

المعطيات هي خط الرأس ونقطة الرأس والنقطتان D و C.


- 1- نرسم من C و D عمودين على خط الرأس.
- 2- نقسم المسافة AS إلى أقسام متساوية، ولتكن 4 مثلا، ونرسم موازيات للخط AD تمر بنقاط التقسيم.
 - 3- نقسم المسافة AD إلى أقسام متساوية بنفس العدد 4 مثلا.
 - 4- نصل نقاط التقسيم بنقطة الرأس.
- 5- تكون نقاط تقاطع الخطوط المساعدة ذات نفس الترقيم نقطا على محيط القطع المكافئ، (الشكل4.60).



4.8 رسم الحلزون: SPIRAL

4.8.1 الحلزون المنتظم التقريبي


- 1- نرقم أركان مربع ما، في اتجاه دوران الحلزون المطلوب.
 - $_{
 m c}$ نرسم ربع دائرة مركزها النقطة $_{
 m I}$ ونصف قطرها $_{
 m c}$
 - 3- نرسم ربع الدائرة التالي له، ويكون مركزه النقطة 2.
 - 4- نرسم ربع الدائرة التالي له، ويكون مركزه النقطة 4
 - 5- وهكذا، (الشكل 4.61)



شكل 4.61

4.8.2 الحلزون غير المنتظم


- 1- نرسم نصف دائرة مركزها نقطة المنتصف 1 ونصف قطرها r.
 - 2- نرسم نصف الدائرة التالي، ويكون مركزه النقطة .2
 - 3- نرسم نصف الدائرة التالي، ويكون مركزه النقطة .3
 - 4- وهكذا (الشكل 4.62).



شكل 4.62

4.8.3 حلزون أرشميدس Archimedean Spiral

- 1- نرسم دوائر مركزها جميعا نقطة O بتزايد متساو في أنصاف أقطارها.
- 2- نقسم إحدى هذه الدوائر إلى عدد من الأقسام المتساوية، ولتكن 12 قسما مثلا.
 - 3- نرسم الأشعة الخارجة من O، والمارة بنقاط التقسيم.
- 4- نصل نقاط تقاطع الخطوط والدوائر المتساوية في الترقيم، لينتج حلزون أرشميدس، (الشكل 4.63).



شكل 4.63


4.9 المنحنى الالتفافي (الإنفوليوت Involute):

1- نقسم الدائرة عدد من الأقسام المتساوية، وليكن 12 قسما مثلا.

2- نرسم مماسات للدائرة عند نقاط التقسيم.

3- نحدد الطول الذي تم بسطه من محيط الدائرة على كل ماس، ابتداء من نقطة تماسه مع الدائرة.


4- نصل النقاط النهائية للمماسات معا، لينتج المنحنى الالتفافي المطلوب، (الشكل 4.64)



شكل 4.64

4.10 الشكل البيضي: OVOID:


- $_{
 m C}$ نرسم دائرة مركزها O ونصف قطرها $_{
 m C}$
 - 2- نرسم الخطين AD و CD.
- 2 C ونصف قطر کل منهما 2 C ونصف قطر کل منهما 2 C.
- 4 الشكل 4 و 4





شكل 4.65

تطبيقات

مطلوب رسم الأشكال التالية بمقياس رسم مناسب







دسىة	ت الهن	لعمليان	الرابع: ا	الفصل
**	9 -	**		•

الفصل الخامس الأبعاد DIMENSIONING

الفصل الخامس: الأبعاد

الفصل الخامس


الأبعاد DIMENSIONING

4.1 الأبعاد DIMENSIONING

إن اكتمال رسم الجزء المطلوب وحده لا يكفي لإعطاء المعلومات اللازمة الإنتاجية، إذ لا بد من وصف الشكل والحجم سوية، أي بمعنى لابد من توفر معلومات تفصيلية كاملة عن مقاسات الجزء المراد إنتاجية. من هنا تظهر بوضوح الحاجة إلى وضع الأبعاد والملاحظات والعلامات التي تسهل على الفني المنفذ فهم الرسم ومن ثم إنتاجه بأيسر الطرق.

5.2 الحجم والموضع

توضع الأبعاد لبيان إما الحجم SIZE أو الموضع POSITION. ويبين (الشكل 5.1) جزءا يحتوي على أشكال هندسية تم توضيح إما حجمها وقد رمز له بحرف S، أو موضعها وقد رمز له بالحرف P.



شكل 5.1

إن أي جزء يمكن تفكيكه إلى مجموعة أشكال هندسية، اسطوانة، مخروط، هرم، ... الخ، وأي شكل من هذه الأشكال يمكن أن يكون موجبا أو سالبا، على سبيل المثال، الثقب عبارة عن اسطوانة سالبة، وفي دراستنا هذه سنتعلم كيف نصف كل هذه الأشكال الشائعة، وفي كل المراحل اللاحقة من عملنا سيتم إتباع قاعدتين، هما:

أ- سيتم تحديد حجم وموضع كل عنصر من عناصر الرسم مرة واحدة (أي بدون تكرار).


ب- يتم تحديد حجم وموضع كل عنصر من عناصر الرسم في المكان الذي يكون فيه أكثر وضوحا.

هاتين القاعدتين تساعدان على تسهيل قراءة أي رسم وتقليل احتمال وقوع الخطأ من قبل الشخص المنفذ.

5.3 اختيار الأبعاد

إن اختيار الأبعاد الخاصة بالحجم يعتمد بشكل كبير على وظيفة الجزء وكذلك على طرق الإنتاج التي يتم بواسطتها تنفيذ هذه الأبعاد. فمثلا إن الأبعاد التي يتم إنتاجها في ورش مثل السباكة أو الطرق، ... الخ تختلف عن الأبعاد التي يتم إنتاجها بعمليات مثل التنقيب، التجليخ، أو التوسيع الدقيق. حيث يفضل إعطاء أبعاد النوع الأول على شكل ملاحظات، بينما تحتاج أبعاد النوع الثاني إلى سماحات وتفاوتات وعلامات تشغيلية دقيقة.


أما اختيار الأبعاد الخاصة بالموضع فإنها تتطلب اعتبارات أكثر مما هو عليه في اختيار أبعاد الموضع يتم إعطاءها الحجم، حيث أنه يمكن إعطاء بعد الموضع بطرق عدة. وبشكل عام فإن أبعاد الموضع يتم إعطاءها بالاعتماد على السطوح المنتهية التشغيل (سطوح الإسناد)، وبين خطوط المحاور center lines (الشكل 5.2). ويجب التذكير بأن السطوح المنتجة بعمليات التشغيل الخشن كالسباكة أو الطرق لا تصلح أن تكون كمرجع لأبعاد الموضع.



شكل 5.2

5.4 خطوط الامتداد وخطوط الأبعاد: Extension and Dimension Lines

سبق أن تمت الإشارة إلى هذا النوع من الخطوط في الفصل الخاص بأبجدية الخطوط. وعادة يتم رسم خطوط الأبعاد بخط رفيع مستمر ينتهي بسهم زاوية رأسه $^{\circ}15$ ويكون رأس السهم مملوء بالحبر الصيني الأسود وبطول يتراوح بين $^{\circ}15$ مليمترات شكل $^{\circ}35$, بينما ترسم خطوط تحديد الأبعاد (خط الامتداد) بخط مستمر له نفس سمك خط البعد ولا يمس هذا الخط خطوط الجسم المرسوم بل يبعد عنها مسافة $^{\circ}10$ كما ويبرز عند نهايته عن خط البعد بنفس القدر تقريبا.



ترسم خطوط الأبعاد موازية لحافة الجسم وتبعد عنه مسافة mm 10 والمسافة بين خط وآخر حوالي mm 8 وتميل مع حافة الجسم حيثما مال. ويجب تفادي تقاطع خطوط الأبعاد فيما بينها وكذلك مع حافات الجسم كلما كان ذلك ممكنا في حين يجوز تقاطع خطوط الامتداد.

5.5 كتابة الأبعاد على الرسم (طبقا للمواصفات القياسية 406 DIN 406)

تكتب قيمة البعد بارتفاع لا يقل عن mm 3.5 موازية لخط البعد وفي منتصفه بحيث تقرأ من أسفل الورقة ومن يمينها. كما وتكتب الأبعاد بدون ذكر الوحدات حيث تم الإشارة في الفصل الأول إلى أن هذه الوحدات تكتب ضمن جدول المعلومات الخاصة باللوحة. ويجب وضع الأبعاد الخاصة بالتجميع بين قوسين بغية تمييزها عن باقي الأبعاد. وعند وجود منطقة مهشرة تمثل منطقة قطع، فإنه ولضمان وضوح قيمة البعد تمحى مساحة صغيرة من خطوط التهشير للكتابة في داخلها ..


وبشكل عام يجب أن يراعى عدم التكرار في وضع الأبعاد في حالة التماثل، كما ويجب عدم وضع أبعاد يمكن اشتقاقها من أبعاد أخرى، ويفضل أن يكتب البعد في المسقط الذي يكون فيه أكثر وضوحا.

ويمكن تقديم القواعد العامة التالية لتوضيح الضوابط المختلفة لوضع الأبعاد على الرسم:

a: لا يجوز استخدام خطوط المحور Center Lines أو حواف الجسم كخطوط أبعاد.

b: تبرز الخطوط المساعدة (خطوط الامتداد) عن خط البعد مقدار مليمتر إلى مليمترين.


c: يمكن استخدام خطوط المحور كخطوط أبعاد مساعدة، كما أنه يمكن رسمها كخطوط رفيعة كاملة خارج حدود الجسم، (الشكل 5.4)



شكل 5.4

b: ترسم أسهم الأبعاد داخل الخطوط المساعدة أو داخل حواف الجسم. أما إذا كان المكان ضيقا، فترسم الأسهم من الخارج.

e: لا يجوز وضع رمز القطر إذا وضع البعد على محيط دائرة، (الشكل 5.5).




f: يجب أن تكتب أرقام الأبعاد بحيث يمكن قراءتها من أسفل الورقة أو من اليمين.

g: لا يجوز أن تفصل أرقام الأبعاد بخطوط أخرى، أو تتقاطع معها.

الفصل الخامس: الأبعاد

h: عند كتابة بعد على جزء مهشر، يجب أن تكون المساحة المكتوب عليها خالية من التهشير، (الشكل .6.5).



شكل 5.6

i: يجب وضع خطوط تحت أبعاد المقاسات المرسومة بمقياس رسم مخالف للمقياس المعطى.

i: يكتب البعد مرة واحدة فقط.


k: تكتب على المشغولات مقاسات التنفيذ النهائية (وليست المقاسات الأولية).

 ا: رمز القطر عبارة عن دائرة صغيرة يقطعها خط مستقيم مائل بزاوية 75 على المستوى الأفقي، ويوضع الرمز أمام رقم البعد، (الشكل 5.7).




شكل 5.7


m: يكتب رمز القطر عندما يكون الشكل الدائري غير ظاهر في المسقط، أو عندما يكون البعد مكتوبا على خط إسناد، أو عندما يكون خط البعد مزودا بسهم واحد فقط، (الشكل 5.8).



(5.9) الشكل المكان المخصص للبعد ضيقا تستخدم الطرق المبينة في الشكل الم




ه: في حالة كون الجسم طويل يتم قطعه بخط كسر (راجع أبجدية الخطوط) ويرسم خط البعد بدون
 قطع مع كتابة الطول الحقيقي للجزء المقطوع، (الشكل 5.10)




شكل 5.10

p: عند رسم عنصر متكرر (ثقب مثلا) على أبعاد متساوية من بعضها البعض، توضع أبعادها كما مبين في (الشكل 5.11)



شكل 5.11

q وتحدد بقية الأبعاد انطلاقا من هذه النقطة، كما في (الشكل واحد، توضع علامة q وتحدد بقية الأبعاد انطلاقا من هذه النقطة، كما في (الشكل q 5.12)



شكل 5.12

r: عند إنتاج شكل هندسي واحد مقاييس مختلفة، تعطى أبعاده بصيغة جدول، (الشكل 5.13).


~ 1 ~	No. of Grooves	d 1	d ₂	b
Ol Olz	6	28	34	7
	8	62	72	12
	10	112	125	18

شكل 5.13

5.6 طريقة وضع الأبعاد على بعض الأشكال الهندسية

أ - الدائرة CIRCLE:


يعطى قطر ونصف قطر الدائرة بطرق مختلفة، كما موضح في (الشكل 5.14)



شكل 5.14

ب-الكرة: SPHERE


إذا ظهر شكل الكرة في مسقط واحد تكتب كلمة sphere قبل الرقم الدال على القطر، (الشكل 5.15).



شكل 5.15

جـ -المربع: SQUARE أو المستطيل: RECTANGULAR


يعطى طول ضلع المربع مسبوقا بعلامة بينما للمسكل يعطى الطول والعرض. ويمكن تمييز الأشكال الرباعية المستوية برسم أقطارها المتقاطعة، (الشكل 5.16).



شكل 5.16

د-المخروط: CONE


تعطى أبعاد المخروط كما مبين في (الشكل 5.17)



شكل 5.17

هـ-الثقوب: HOLES

تعطى أبعاد الثقوب كما مبين في (الشكل 5.18)




شكل 5.18

و-الأقواس: ARCS

a: عندما يكون المركز معلوم.


b: عند عدم تحديد المركز.



شكل 5.19

ز-الزاوية: ANGLE


يتم وضع الأبعاد الخاصة بالزوايا كما مبين في (الشكل 5.20). يلاحظ من هذا الشمل أن مواقع الثقوب تتحدد بإعطاء الزوايا نسبة إلى خط إسناد.



شكل 5.20

ح-الشطف: CHAMFER


للحافات التي يتم شطفها بزاوية معينة هنالك طرق عديدة لوضع الأبعاد كما م وضح في (الشـكل 5.21).




45° المحافظة المحافظة

ط- المنحنى: CURVE

تعطى إحداثيات عدة نقاط من نقاط محيط المنحنى كما موضح في (الشكل 5.22)



مَاذج لأخطاء شائعة وبجانبها الوضع الصحيح.




الفصل الخامس: الأبعاد

** تطبیقات

المطلوب رسم الأشكال بمقياس رسم 1:1. وذلك في مسقط واحد مكتوبة عليه الأبعاد. ويمكن ترتيب أولوية اختيار مستويات الإسناد لتحديد الأبعاد كما يلي: حافتا قطعة الشغل أو حافة قطعة الشغل وخط المنتصف Center Line أو خطأ منتصف قطعة الشغل. ويوضح الشكل في التمرين الأول نموذجا للحل.


1- (انظر شكل 1)

- خطوط إسناد الأبعاد (Dimensions Reference Line (DRL): الحافة السفلي واليمني.
 - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x 55.
 - الحافة اليسرى: 65
 - الحافة العليا: 40
 - الجزء المقتطع: 30 x 30، سمك اللوح: 10 (انظر الحل)




2- (انظر شكل 2)

- مستويات (خطوط) إسناد الأبعاد: الحافة السفلى وخط المنتصف الرأسي.
 - الشكل الأساسى: مستطيل 75 x 60
 - الحواف اليسرى واليمني: 55
 - الحافة العليا: 40
 - الجزء المقتطع: 35 x 20 سمك اللوح: 10




3- (انظر الشكل 3)

- مستويات إسناد الأبعاد: خطا المنتصف
 - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x 80
 - الحافتان اليمني واليسرى: 50.
 - الحافتان العليا والسفلى: 30
- الفتحة الوسطى: 20 x 40، سمك اللوح: 10



4- (انظر شكل 4)

- مستويات إسناد الأبعاد: الحافتان السفلى واليسرى
 - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x
 - الجزء المتقطع: 60 x 60
 - بعد مركزي الثقبين عـن الحافـة اليسرـى: 115 وعن الحافة السفلى: 20 أو 60
 - قطر الثقبين: 10، سمك اللوح: 10




5- (انظر الشكل 5)

- مستويات إسناد الأبعاد: الحافة السفلي وخط المنتصف الرأسي
 - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x 80
 - الحافة العليا: 30
 - طول اللسان: 30
- بعد مركزي الثقبين عن بعضهما البعض: 50 وبعدهما عن الحافة السفلى: 15


الفصل الخامس: الأبعاد


- قطر الثقب: 10، سمك اللوح: 5



6- (انظر شكل 6)


- مستويات إسناد الأبعاد: خطا منتصف الثقب الكبير
 - بعد مركز الثقب الكبير عن الحافة السفلى: 30
 - الشكل الأساسي: مستطيل 80 x 80
 - بعد مركزي الثقبين العموديين عن بعضهما البعض: 30 وبعده عن مستوى إسناد البعد الأفقي: 40
 - قطر الثقب الكبير: 30 وقطر الثقبين الصغيرين: 10
 - سمك اللوح: 8 (أنظر الحل)






تمرينات

ارسم الأشكال التالية عقياس رسم مناسب وضع الأبعاد حسب ضوابطها.





فصل الخامس: الأبعاد

الفصل السادس الرسم المجسم

PICTORIAL DRAWING

المحسم	الرسم	السادس:	الفصل
(45555, 507	(4 -11-)	.0.0	<u></u>

الفصل السادس

الرسم المجسم PICTORIAL DRAWING

6.1 رسم المنظور البسيط (الرسم المجسم): PICTORIAL DRAWING

بالرغم من أن طريقة الإسقاط العمودي والتي سيتم تناولها لاحقا إنشاء الله هي طريقة كفوءة جدا في وصف أبعاد الجسم الهندسي وصفا حقيقيا مثل الارتفاع والعرض والعمق، غلا أنها مع ذلك تبقى تمثل الجسم في مستوى [أي وصف ثنائي الأبعاد 2D]. ولكن من الممكن رؤية الأجسام بشكلها المجسم ذي الأبعاد الثلاثة 3D.

طريقة الرسم المجسم [ثلاثي الأبعاد 3D] ترينا حقيقة تفاصيل الجسم في منظر واحد. ولا يجزأ الجسم هنا إلى ثلاثة مساقط أمامي وأفقي وجانبي. ونحن بحاجة ماسة لطريقة الرسم المجسم، حيث أنه في بعض الأحيان يجب توضيح تفاصيل الشكل لأشخاص غير فنيين لا يفهمون طريقة الإسقاط العمودي في تمثيل الجسم، وعليه كانت طريقة الرسم المجسم هي الطريقة المناسبة لتوضيح معالم الجسم. كما ويستفاد من الطريقة في الرسوم التجميعية حيث يرسم المنتج على شكل أجزاء مفككة لتوضيح وتسهيل عملية التجميع. وكذلك فإن الطريقة مفيدة في رسم مخططات يدوية. ولكل هذه الأسباب يصبح تعلم هذه الطريقة أمرا ضروريا.

6.2 طرق الرسم المجسم PICTORIAL METHODS

هنالك ثلاث طرق رئيسية لتمثيل الأجسام هي:

1- التمثيل الأكسونومتري (AXONOMETRIC) أي التمثيل بامتداد المحاور، ويوجد في المواصفات القياسية (5 DIN 5) وصف لنوعين من هذا التمثيل هما: الأول: التمثيل

الفصل السادس: الرسم المجسم

الأيزومتري ISOMETRIC (أي المنظور متساوي القياس)، والثاني: التمثيل الداعتري DIMETRIC (أي المنظور ثنائي القياس). وهناك نوع ثالث يسمى (TRIMETRIC).

- 2- المنظور المائل (OBLIQUE).
- 3- المنظور (PERSPECTIVE) الذي يتلاشى في نقطة.


طريقة المنظور (TRIMETRIC) تعطي إيضاح أكثر قبولا للعين من الطرق الأخرى، وتسمح بحرية تامة في تدوير الجسم حول المحاور الثلاثة، ولكنها صعبة الرسم. ومع طريقة التمثيل الدايمتي DIMETRIC النتيجة أقل إرضاء للعين وحرية أقل في تدوير الجسم ولكن تنفيذها أسهل من طريقة الـ TRIMETRIC طريقة التمثيل الأيزومتري ISOMETRIC تعطي نتائج أقل من سابقتيها ولكنها سهلة الرسم وممتازة من حيث كونها أسهل بالنسبة للأبعاد.

ولتمثيل الأجسام التي تحتوي على دوائر وأقواس على وجه واحد أو وجوه متوازية تستخدم طريقة المنظور المائل حيث تكون الطريقة أسهل في الرسم وفي الأبعاد لمثل هذه الأجسام.

وعلى الرغم من أن طريقة المنظور PERSPECTIVE تعطي نتائجًا مرضية للعين إلا أنها تعتبر محدودة الفائدة نظرا لكون أن الخطوط تقصر فيها بشكل غير منتظم لأنها تنتهى جميعًا في نقطة.


6.2.1 الإسقاط الأكسونومتري: AXONOMETRIC PROJECTION

في هذه الطريقة يدور الجسم بحيث أن أوجهه الثلاثة تبدو واضحة. إذا تخيلنا على سبيل المثال مكعبا يرتكز بقاعدته على المستوى XZ، فإن مسقط المكعب في أي مستوى عبارة عن مربع، (الشكل 6.1).




شكل 6.1

ولو دورنا ها المكعب حول محوره العمودي (Y) بأي زاوية أقل من 90° فإن المسقط الأمامي لـه سيرينا وجهين كلاهما أصغر من الحقيقة (شكل 6.2)



شكل 6.2

ندور المكعب، من هذا الوضع إلى الأمام حول محور (x) أي قيمة أقل من 90° ، ستبدو الآن ثلاثة أوجه من المكعب واضحة للعين، (شكل 6.3).




شكل 6.3

الفصل السادس: الرسم المجسم

ويمكن أن نحصل على عدد لا نهائي من المواقع المنظورة للمكعب اعتمادا على الزوايا التي يدور بها المكعب. ولكن عددا قليلا من هذه المواقع يستخدم للرسم. وأبسطها على الإطلاق هـ و موقع تتساوى فيه الأطوال حيث تصغر الأوجه الثلاثة للمكعب بشكل متساوي ويسمى هذا الموقع بالآيزومترك.


6.2.1.1 الإسقاط الأيزومتري: ISOMETRIC PROJECTION

إذا دور المكعب حول المحور (Y) ب كما في (الشكل 6.4).



شكل 6.4

ثم يميل إلى الأمام حتى تصبح الحافات RS, RT, RU متساوية في الأطوال فإن المسقط أو هذا المنظر للمكعب يسمى بـ (الإسقاط المتساوي القياس Isometric)، (الشكل 6.5) حيث تم إمالة المكعب حتى أصبح القطر المار خلال R عموديا على مستوى الورقة (المستوى الأمامي).




شكل 6.5

الحافات المتعامدة مع بعضها البعض RS, RT, RU تلتقي في الركن الأمامي R صانعة زوايا متساوية مع بعضها البعض وتسمى المحاور الآيزومترية Isometric Axes. ولكل هذه المحاور أطوال مضغوطة بنفس النسبة لأنها تميل بنفس الزاوية بالنسبة لمستوى الصورة. حافات المكعب الأخرى موازية لهذه المحاور. وأى خطوط توازى هذه المحاور تسمى بـ (الخطوط الآيزومترية).


6.2.1.2 الرسم الآيزومتري: ISOMETRIC DRAWING

في الإسقاط المتساوي القياس تصغر الخطوط الآيزومترية حوالي 81% من طولها الحقيقي ولكن في معظم التطبيقات فإن هذا التصغير أو الانضغاط في الأبعاد يهمل وترسم الخطوط بأبعادها لحقيقية. ويرسم الارتفاع رأسيا، أما العرض والعمق فيرسمان بميل 30° مع الخط الأفقي وتتساوى مقاييس الرسم بالنسبة للارتفاع a والعرض a والعمق a (الشكل a 6.6).




شكل 6.6

إن الرسم المتساوي القياسي سهل ويمكن أن نبدأ بنقطة تمثل الركن الأمامي ثم نرسم من هذه النقطة ثلاثة محاور آيزومترية أحدها عموديا بينما يميل الآخران عنه بزاوية 120° لاحظ (الشكل 6.7).



شكل 6.7

وعلى هذه الخطوط الثلاثة نقيس الارتفاع والعرض والعمق لأي جسم كما موضح في (الشكل 6.8) بعد قياس الأبعاد على خطوط المحاور نرسم من الخطوط التي تم تحديدها خطوطا موازية للمحاور ثم نكمل الشكل وتهمل الخطوط المخفية ما لم تكن ضرورية لوصف الجسم.



شكل 6.8


كل الحواف التي لا توازي أي من المحاور الآيزومترية تسمى خطوط غير آيزومترية المحاور الآيزومترية تسمى خطوط غير آيزومترية يحب التذكير بها في رسم المنظور المتقايس هو أن القياسات يحكن أن تؤخ على الخطوط الآيزومترية فقط، وبعكسه فإنه لا يمكن أخذ القياسات على الخطوط غير الآيزومترية. مثلا أقطار أوجه المكعب هي من الخطوط غير الآيزومترية، وبالرغم من كونها متساوية الأطوال فلى الرسم المنظوري المتقايس للمكعب. حيث أنها لا تظهر

بأطوالها الحقيقية كما أن زاوية ميلانها لا تظهر بقيمتها الحقيقية. ويتم رسم الخطوط غير الآيزومترية بتحديد إحداثيات بداية ونهاية كل خط ثم نوصل بين البداية والنهاية للحصول على الخط المطلوب.

6.2.1.3 الإسقاط الدايمتري (ثنائي القياس):


DIMETRIC PROJECTION

في هذا النوع من الإسقاط أو التمثيل يكون الرسم بأبعاد غير متساوية، أي يتم القياس بمقياس رسم مختلفين. فيرسم الارتفاع a والعرض b بمقياس رسم a والعرض عيل a والعرض عيل a والعمق على الخط الأفقي. ويمكن أن يرسم العمق إلى اليسار أو إلى اليمين حسبما يراد إيضاحه، كما في (الشكل a والعمق).



شكل 6.9


وللاحتفاظ بقيم زوايا الميل يمكن أن تصنع من الورق أو من البلاستك طبعة (شبلونة) لتستعمل في الرسم، كما في (الشكل 6.10).



6.2.2 طريقة الإسقاط المائل: OBLJQUE PROJECTION

وفي هذا النوع يوضع الجسم بحيث يكون أحد أوجهه موازيا لمستوى الإسقاط بينما تميل خطوط الإسقاط بزاوية ما على هذا المستوى وتختلف هذه الطريقة عن الآيزومترك في أن أشعة الإسقاط مائلة بينما في طريقة الآيزومترك تكون عمودية على مستوى الإسقاط.

في هذا النوع من الإسقاط أو التمثيل يكون الرسم بأبعاد غير متساوية، أي يتم القياس بمقياس رسم مختلفين. فيرسم الارتفاع والعرض. بمقياس رسم 1:1، أما العمق فيرسم بمقياس رسم (1: 0.5) أي 1:2. وعند رسم الجسم المائل تؤخذ المحاور الثلاثة X, Y, Z بحيث يتعامد محوران منها بينما يميل الثالث بزاوية 30 أو 45 أو 60 كما موضح في (الشكل 6.11). وبذلك يظهر الشكل في المستوى XY بشكله الحقيقي ولذلك فإنه يفضل البدء بالوجه ذي المحورين المتعامدين. وفي المستويين الآخرين لا تظهر الأشكال بحقيقتها حيث تظهر الدوائر بشكل قطع ناقص وترسم بالطرق التي سيتم شرحها لاحقا.




شكل 6.11


6.3 رسم الدوائر في الآيزومترك ISOMETRIC CIRCLES

تظهر الدوائر على أوجه الآيزومترك بشكل قطع ناقص ويتم رسمها بطريقتين:

6.3.1 الطريقة الدقيقة: 6.3.1


أ- يرسم أولا مربع مماس للدائرة، ثم يقسم محيط الدائرة بخطوط أفقية (أو عمودية) إلى عدد من الأقسام تفصل بينها مسافات متساوية. ثم يرسم المنظور الهندسي السريع (شكل معين) وتنصف أضلاعه بخطين ثم نرسم على الخط المنصف خطوطا موازية للضلع المائل للمعين وبنفس أطوال الخطوط الأفقية أو العمودية المرسومة على الدائرة فنحصل على مجموعة من النقاط يتم إيصالها للحصول على شكل قطع ناقص حقيقي True elipse (بيضوي). وكلما كانت الخطوط المتوازية المرسومة في الدائرة أكثر كلما كانت نقاط رسم القطع الناقص أكثر وكلما كان الرسم أكثر دقة، لاحظك (الشكل 6.12).






شكل 6.12

ب- أو ترسم خطوط موازية للمحورين الأفقي والعمودي للمربع الذي يحيط بالدائرة (لا يمسها) تقع نقاط تقاطعها على الدائرة ثم ترسم نفس هذه الخطوط بنفس الأطوال وبنفس البعد عن بعضها البعض فترسم داخل المعين وتشكل نقاط تقاطعها نقاط المحل الهندسي للقطع الناقص الحقيقي المراد رسمه لاحظ (الشكل 6.13).






شكل 6.13


6.3.2 الطريقة التقريبية: APPROXIMATE ELLIPSE METHOD


وهذه هي الطريقة الأكثر شيوعا في رسم الدوائر في الآيزومترك، حيث يمكن الحصول على قطع ناقص تقريبي عثل منظور الدائرة باستعمال أقواس دائرية ويمكن الحصول على مراكز هذه الأقواس من تعيين نقاط تقاطع الأعمدة المرسومة من رأس الزاوية المنفرجة للمعين على الأضلاع المقابلة لها. حيث يرسم من كل نقطة عمودين على الضلعين المقابلين لها أي يكون لدينا بالمحصلة أربعة أعمدة. ونقطة تقاطع كل عمودين تمثل مركز القوس الصغير الذي نصف قطره r. أما الأقواس الكبيرة فيكون مركزها نقاط الزاوية المنفرجة في المعين وترسم بنصف قطره قدره R وهو طول العمود النازل من رأس الزاوية المنفرجة على الضلع المقابل لها، حيث يرسم قوسين كبيرين فيكتمل الشكل البيضوي. (الشكل 6.14).





تطبيقات


ارسم المنظور الهندسي لكل من الأشكال التالية عقياس رسم مناسب.














المحسم	الرسم	السادس:	الفصل
(45555, 507	(4 -11-)	.0.0	<u></u>

الفصل السابع

نظرية الإسقاط المتعامد

THEORY OF ORTHOGRAPHIC PROJECTION

المتعامد	الإسقاط	نظرية	السابع:	الفصل

الفصل السابع

نظرية الإسقاط المتعامد

THEORY OF ORTHOGRAPHIC PROJECTION

7.1 نظرية الإسقاط المتعامد

الإسقاط: هو عملية رسم شكل ذو ثلاثة أبعاد على مستوى الورقة ذي البعدين وذلك بواسطة تصور أشعة ساقطة باتجاه معين من الجسم إلى مستوى الصورة وفي الرسم هنالك طريقتان أساسيتان لتمثيل الشكل لأى جسم:

أولا: المساقط المتعامدة ORTHOGRAPHIC VIEWS


وفي هذه الطريقة هنالك مسقطان أو أكثر من المساقط المنفصلة لجسم ما تؤخذ من اتجاهات مختلفة. وبشكل عام تكون بزاوية قائمة مع بعضها البعض ومرتبة بطريقة محددة نسبة لبعضها البعض. كل من هذه المساقط يبين شكل الجسم من زاوية معينة ويكون وصف الجسم وصفا كاملا من خلال هذه المساقط مجتمعة.

ثانيا: المساقط المجسمة PICTORIAL VIEWS

وفي هذه الطريقة يميل الجسم ويتم الإسقاط في مستو واحد. إما إسقاط متعامد orthographic أو منظوري perspective.

7.2 المساقط المتعامدة: ORTHOGRAPHIC VIEWS


لنفترض أن لدينا مستويا شفافا (من الزجاج مثلا) قد وضع بين الجسم وبين نقطة يراقب منها شخص هذا الجسم عن بعد كما في (الشكل 7.1)



شكل 7.1


إن تقاطع المستوى الشفاف مع الأشعة المتكونة من الخطوط الواصلة بين العين وكل نقطة من نقاط الجسم سيعطي صورة هي نفس الصورة المتكونة في عين الشخص المراقب، وهذا ما يسمى بالإسقاط المنظوري perspective.

إذا قام الشخص المراقب بالمشي إلى الوراء بعيدا عن نقطة المراقبة حتى يصل مسافة (نظرية) ما لا نهاية تصبح الأشعة عندئذ بطول مالا نهاية ومتوازية مع بعضها البعض وعمودية على مستوى الصورة. تسمى الصورة المتكونة عندئذ على المستوى الشفاف بـ ((المسقط المتعامد orthographic projection))، انظر (الشكل 7.2).




شكل 7.2

فإذا تخيلنا مرور مجموعة من الأشعة المتوازية بأضلاع الجسم المبين في (الشكل 7.3) بحيث تكون عمودية على مستوى الإسقاط فإن تقاطع الأشعة مع المستوى تكون ما يسمى بالمسقط الرأسي وهذا المسقط يوضح شكل الجسم عندما ينظر إليه من الأمام ولكنه لا يعطينا معلومات عن المسافة من الأمام إلى الخلف وعليه فإن مسقطا آخر يجب توفره.




شكل 7.3

لنتخيل الآن أن لدينا مستويا شفافا آخر، بالإضافة إلى المستوى الشفاف الأمامي، يوضع فوق الجسم ويكون عموديا على المستوى الأول، كما في (الشكل 7.4)




شكل 7.4

التسقيط على هذا المستوى يتم جمد أعمدة متوازية عليه من حافات الجسم وهذا سيعطينا مسقطا آخر يوضح المسافة من الأمام إلى الخلف، ويسمى بالمسقط الأفقي. ولجعل المسقطين يقعان في مستو واحد، نتصور دوران المستوى الأفقى 90° كما موضح في (الشكل 7.5).




شكل 7.5

والآن تصور مستويا ثالثا عموديا على المستوين السابقين (الشكل 7.6)، هذا المستوى يسمى بالمستوى الجانبي ويمكن تسقيط منظرا ثالثا عليه، هذا المسقط يوضح شكل الجسم عندما ينظر إليه من الجانب ويوضح المسافة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأمام إلى الخلف.



شكل 7.6


ولجعل المسافة الثلاثة في مستو واحد نتصور دوران كل من المستويين الأفقي والجانبي كما مبين في (الشكل 7.7). وبهذا فإن المساقط مجتمعة في مستو واحد تعطي الشكل بأبعاده الثلاثة بدقة وكفاءة.



شكل 7.7

7.3 المساقط الستة الرئيسية: THE SIX PRINCIPAL VIEWS


إن أي جسم يمكن أن يحاط بستة مستويات، كل مستوي يلتقي بزاوية قائمة مع أربعة مستويات أخرى كما مبين في (الشكل 7.8). وعلى هذه المستويات يمكن أن نحصل على مساقط للجسم عندما ينظر له من الأعلى ومن الأسفل، من الأمام ومن الخلف، من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر.



شكل 7.8

ولو تخيلنا إنفراد الصندوق الشفاف في مستو واحد هـ و مستوى الورقة، فإن المستوى الأمامي سيكون أصلا واقع في مستوى الورقة. ويتم تدوير بقية الجوانب. يسمى المسقط الواقع في المستوى الأمامي بالمسقط الرأسي Front view والمسقط الذي يقع على المستوى الأفقي يسمى بالمسقط الأفقي بسمى بالمسقط الأفقي بناده ويعكس هـ في الاتجاهات view or Plan ويسمى المسقط الواقع على الجانب بالمسقط الأفقي، والمسقط الخلفي Rear view بدلا من المسقط الرأسي.

ويبين (الشكل 7.9) مواقع المساقط الستة وهي مساقط رئيسية وتوضح بعدين من الأبعاد الثلاثة الارتفاع، العرض، العمق. وغالبا ما يتم تمثيل الجسم بثلاثة مساقط هي المسقط الرأسي والمسقط الأفقي والمسقط الجانبي، وفي حالات معينة نحتاج إلى المسقطين السفلي والخلفي لتوضيح تفاصيل الشكل.




شكل 7.9

وهنالك نظامان شائعان لترتيب المساقط الثلاثة المتعامدة (الشكل 7.10):


أ- النظام العالمي (نظام الزاوية الزوجية الأولىI)

ب- النظام الأمريكي (نظام الزاوية الزوجية الثالثة III).




شكل 7.10

- ويعتبر النظام العالمي الأكثر شيوعا. ويبين الشكل (7.11) كيفية توزيع المساقط المتعامدة الثلاثة حسب نظام الزاوية الزوجية الأولى.



شكل 7.11

ويبين الشكل (7.12) كيفية توزيع المساقط المتعامدة الثلاثة حسب نظام الزاوية الزوجية الثالثة. ولا يختلف النظامان من حيث المبدأ إلا في مواقع المساقط فقط.




شكل 7.12

7.4 العلاقة بين المساقط الثلاثة: (المسقط الرأسي، المسقط الأفقي، المسقط الجانبي)

قمثل المشغولات المطلوب إنتاجها برسم مساقطها في أكثر من اتجاه لضمان تمام وضوحها. ويكتفي بصورة عامة بثلاثة مساقط ترسم بطريقة الإسقاط العمودي الموازي لأحرف تقاطع مستويات الإسقاط.

ويمكن تصور أن الجسم معلق في ركن ثلاثي الأبعاد يضم أركان مستويات الإسقاط مجتمعة، شكل (7.13)، فتلتقي أشعة الإسقاط متعامدة مع مستويات الإسقاط، وتكون أشعة الإسقاط هذه متوازية وتنتج المساقط الثلاثة على مستويات الإسقاط.



شكل 7.13


يختار المسقط الرأسي دائما من الوجه الأكثر تعبيرا عن شكل الجسم. ويحتوي المسقط الرأسي على كل المساحات (الحواف والأركان) التي يمكن رؤيتها من الأمام، بينما يحتوي المسقط الجانبي من اليسار كل المساحات التي يمكن رؤيتها من اليسار. أما المسقط الأفقي فيحتوي على كل المساحات التي يمكن رؤيتها من أعلى.

ويبين بسط الركن ثلاثي الأبعاد (شكل 7.14) ترتيب المساقط كما يلي:

- المسقط الجانبي من اليسار: يرسم دامًا على اليمين بجوار المسقط الرأسي.
 - المسقط الأفقى: يرسم دائما تحت المسقط الرأسي.

تتساوى المسافتان بين المسقط الرأسي وكل من المسقطين الجانبي والأفقي.

ويتضح من الشكل (7.14) أننا نستطيع الحصول على المسقط الجانبي من المسقط الرأسي إذا أدرنا الجسم بزاوية $^{\circ}$ 90 إلى اليمين. ونستطيع الحصول على المسقط الأفقي من المسقط الرأسي إذا قلبنا الجسم بزاوية $^{\circ}$ 90 إلى أسفل.




شكل 7.14

وي كن استنتاج المسقط الناقص بمساعدة خطوط الإسقاط وخط الانعكاس بزاوية $^{\circ}$ 45 (الشكل ويكن ملاحظة العلاقات التالية بين المساقط الثلاثة:

1- ارتفاع المسقط الرأسي = ارتفاع المسقط الجانبي

2- عرض المسقط الرأسي = عرض المسقط الجانبي


3- ارتفاع المسقط الرأسي = عرض المسقط الجانبي



شكل 7.15


ويجب التذكير هنا إلى أنه هنالك عدد من الأجسام البسيطة التي لا تحتاج إلى ثلاثة مساقط. فالكرة مثلا يكفي لتمثيلها بوضوح مسقط واحد. ويكفي لتمثيل الأسطوانة مسقطان، كما أن هنالك حالات أخرى يكتفي بمسقطين فقط لأن المسقط الثالث لا يعطي أية تفاصيل إضافية مفيدة.

وهنالك حالات معينة لأجسام لها نفس المسقط الأمامي في حين تختلف المساقط الأخرى لها (الشكل 7.16)



شكل 7.16

وأجسام مختلفة لها نفس المسقط الجانبي (الشكل 7.17)




شكل 7.17

وفي بعض الأحيان يكون للأجسام المختلفة نفس المسقطين الأمامي والجانبي. ونذكر بأن التجاويف والفراغات المستترة غير المرئية تمثل بخطوط متقطعة على المساقط.


تمرين

ادرس كل صورة ولاحظ كيفية استنتاج المساقط المتعددة الثلاثة لها.




تطبيقات

ارسم المنظور الهندسي لكل من الأشكال التالية عقياس رسم مناسب





تطبيقات

ارسم المنظور الهندسي لكل من الأشكال التالية عقياس رسم مناسب





المطلوب استنتاج المساقط الثلاثة لكل من الأشكال الآتية:








المطلوب استنتاج المساقط الثلاثة مع رسم المنظور الهندسي الأشكال الآتية:
















ارسم الأجسام الموضحة أدناه في وضعين مختلفين اختياريين مبينا شكل المنظور والمساقط الثلاثة في كل حالة. ويوضح الرسم أدناه الحل للشكل رقم 2، ويلاحظ أن الأجسام المغلقة (الكاملة) عبارة عن موشورات أبعادها x 40 x 60 mm موشورات أبعادها

وترسم الأشكال على ورق مربعات – حيث يرسم الجسم أولا باعتباره كاملا – بخطوط رفيعة ثم يوقع التجويف الأول بعد ذلك على المساقط الثلاثة ويليه التجويف الثاني. وعلى الطالب اختيار أبعاد الأجزاء المقطوعة من الموشور لتلائم الشكل الموضح بالرسم.

 $_{2}$ كن تنويع التمارين بإدارة المنظور $^{\circ}$ 90 ناحية اليمين أو اليسار ثم ترسم المسقاط الثلاثة.




الحل للشكل رقم 2




المطلوب رسم أربعة مساقط لكل من الأجسام المبينة أدناه بالإضافة إلى رسم المنظور لكل منها على ورق مربعات. ويوضح الرسم أدناه مثالا لطريقة الحل.

الجسم المغلف (الكامل) عبارة عن موشور أبعاد $20 \times 40 \times 50$ mm عبارة عن موشور أبعاد الأجزاء المقطوعة من الموشور لتلائم الشكل الموضح بالرسم.


ويبدأ العمل برسم الجسم باعتباره كاملا بخطوط رفيعة. ثم توقع بعد ذلك خطوط التجويف الأول على الأربعة مساقط ويليه التجويف الثاني وهكذا.



مثال محلول




1- ارسم الأشكال المبينة بالأرقام من 1 إلى 9 في ثلاثة مساقط بالإضافة إلى رسم المنظور وذلك حسب ما هو موضح في المثال المبين. أبعاد الموشور الكامل هي: $30 \times 40 \times 60$ اختر أبعاد القطع حسب ما يتراءى لك. ارسم اثنين من هذه التمرينات على ورق مقاس DIN A4.





حل التمرين رقم 7

- 2- ارسم أربعة مساقط لكل من الأشكال المبينة بالأرقام من 1 إلى 9 (انظر التمرين السابق) بدون رسم المنظور.
- 3- ارسم ستة مساقط لكل من الأشكال المبينة بالأرقام من 1 إلى 9. ويرسم كل شكل على ورقة مستقلة
 مقاس A4 DIN A4 بحيث تكون اللوحة في الوضع المستعرض.




حدد المنظور المناظر لكل من المساقط بالأرقام من 1 إلى 9. ثم أكمل رسم المسقط الناقص. دون الإجابة بجدول كالذي في أسفل الصفحة. ولتوضيح ذلك فإنه بالنسبة للمنظور (أ) نجد أن المساقط المنتمية له هي المجموعة رقم 5.





تمارين رتب المساقط المنتمية البعض دون الإجابة بالجدول أسفل الصفحة



و	4	٥	φ.	ب	اً	المسقط الرأسي
					6	ينتمي له المسقط الجانبي
					2	وينتمي له المسقط الأفقي

المتعامد	الإسقاط	نظرية	السابع:	الفصل

الفصل الثامن SECTIONS القطاعات

	الفصل الثامن: القطاعات
--	------------------------

الفصل الثامن

القطاعات SECTIONS

8.1 القطاعات 8.1


ذكرنا فيما سبق أنه عند رسم المساقط العمودية لجسم فإن الأجزاء الظاهرة منه تمثل بخطوط متقطعة. وفي بعض الحالات تسبب كثرة هذه الخطوط بعض الغموض عند تخيل أشكال الأجزاء المختفية من الجسم، بل قد تؤدي إلى إعطاء فكرة خاطئة عن الشكل الحقيقي له. لذلك عندما تحتوي المشغولات على أجزاء هامة في الداخل فيجب توضيحها بقطاعات لإظهار التفاصيل الداخلية ولإظهار شكل الجسم بوضوح أكبر. ويتم ذلك بأن نتخيل قطع المشغولة بمستويات مختلفة وإزالة الأجزاء المقطوعة عنها، ثم رسمها كما لو قد أزيل الجزء الأمامي عنها مما يساعد على فهم تفاصيل الأجزاء الباقية من الجسم.

8.2 أنواع القطاعات 8.2


تفرق المواصفات (DIN6) بين القطاع الكامل والقطاع النصفي والقطاع الجزئي، طبقا لمدى القطاع وموضعه.

8.2.1 القطاع الكامل

وينتج عادة (وفي أبسط صوره) من تقاطع مستوى القطع من قطعه الشغل في اتجاه خط المنتصف الطولي، (الشكل 8.1) أو الاتجاه العمودي عليه، (الشكل 8.2).




شكل 8.1 قطاع كامل في اتجاه خط المحور الطولي



شكل 8.2 قطاع كامل في اتجاه عمودي على خط المحور الطولي

8.2.2 القطاع النصفي


ويرسم عندما يراد إظهار الأجزاء الخارجية والداخلية لقطع الشغل المتماثلة، أو لتوفير المجهود المبذول في الرسم. ويفضل رسم القطاع النصفي أسفل خط المنتصف للمساقط الأفقية، وإلى يمين خط المنتصف للمساقط الرأسية. ويكون خط المنتصف هو الخط الفاصل بين المسقط والقطاع (الشكل 8.3).



شكل 8.3 قطاع نصفي


8.2.3 القطاع الجزئي

ويسمى كذلك جزء قطاع عندما يراد إظهار بعض التفاصيل بالمقطع (شكل 8.4).



شكل 8.4 قطاع جزئي

كما يستخدم الكسر_ كقطاع جزئي لإظهار الثقوب والشقوب والانحسارات أو التجاويف في المشغولات التي لا يجوز تمثيلها بالمقاطع (شكل 8.5). ويراعى أن لا تقع حافة الكسر (المرسومة بخط رفيع يدوي) على إحدى حواف الجسم نفسه.




شكل 8.5 قطاع جزئي (كسر)

8.3 مساقط القطاعات 8.3


لرسم مسقط القطاع الكامل لجسم في أحد مستويات الأسقاط الرئيسية (الرأسي أو الأفقي أو الطاع الجانبي) نتخيل قطع الجسم بمستوى مواز لمستوى الأسقاط ويسمى هذا المستوى بمستوى القطع الجانبي) وهو مستوى وهمي.

ولتوضيح ذلك نعتبر الجسم المبين في (الشكل 8.6) بمنظوره الهندسي ومساقطه الثلاثة:




شكل 8.6

فإذا كان مستوى القطع موازيا للمستوى الرأسي كما في (الشكل 8.7) فإن مسقط القطاع الناتج في هذا المستوى يسمى (قطاع رأسي كامل (Sectional Elevation).




شكل 8.7

وإذا كان مستوى القطع موازياً للمستوى الجانبي كما في الشكل (الشكل 8.8) فإن مسقط القطاع الناتج فيه يسمى (قطاع جانبي كامل Sectional Side View).



شكل 8.8


أما إذا كان مستوى القطع موازياً للمستوى الأفقي كما في (الشكل 8.9) فإن مسقط القطاع الناتج يسمى (قطاع أفقي كامل Sectional Plan).



شكل 8.9

ومن المهم أن نلاحظ مواضع مستويات القطع (A, B, C) في المساقط الثلاثة الموضحة في (الشكل (الشكل A) فمثلاً للحصول على القطاع الراسي فإن مسقط مستوى القطع A يظهر في المستوى الجانبي منطقباً على محور التماثل Y - Y.


ولتمييز الأجزاء المقطوعة من الجسم وهي التي يمر فيها مستوى القطع، اصطلح على تهشيرها بخطوط رفيعة متجانسة على مسافات متساوية من بعضها البعض وتميل بزاوية $^{\circ}$ 45 مع الأفىق. وتسمى هذه الخطوط بخطوط التهشير (Hatching Lines) ويبين (الشكل 8.10) مساقط القطاعات الثلاثة السابقة.



شكل 8.10


8.4 مساقط أنصاف القطاعات 8.4 مساقط أنصاف

يمكن الحصول على هذه المساقط للأجسام المتماثلة بأن نتخيل قطع الجسم بمستويين متعامدين أحدهما يوازي مستوى الإسقاط وينتهي عند محور تماثل رئيسي للجسم، والآخر عمودي على مستوى الإسقاط وينتهى أيضاً عند هذا المحور، كما في (الشكل 8.11).



شكل 8.11

ونستنتج من ذلك أنه لإيجاد مسقط نصف القطاع نتخيل إزالة ربع الجسم. ويوضح (الشكل 8.12) كيفية الحصول على نصف قطاع جانبي.




شكل 8.12

8.5 الأجزاء التي لا تقطع

إذا كانت الأعصاب والأعمدة المصمتة والمسامير الملولية ومسامير البرشام والمحاور أو الدسر والخوابير والمسامير عامة والأصابع (التيل) إلى آخره من هذه الأشكال، واقعة في مستوى القطع فلا تمثل في قطاعات طولية، كما لا تمثل الأجسام المتدحرجة في المحامل المتدحرجة في قطاع على الرسم. انظر الحالات المختلفة المبينة في (الشكل 8.13).

الفصل الثامن: القطاعات




شكل 8.13

8.6 قواعد عامة للرسم

تهشر المساحات المقطوعة بخطوط رفيعة كاملة بزاوية ميل قدرها $^{\circ}$ 45 ويتوقف البعد بين خطوط الترقين على مقدار المساحة المقطوعة. وإذا تطلب الأمر وضع قيمة البعد أو أي كتابة أخرى على السطح المشهر فتقطع خطوط التهشير.


عند تمثيل الأجسام المقطوعة، لا ترسم الحواف غير المرئية بخطوطها المنقطة وذلك لضمان وضوح القطاع. إلا أن هذه الحواف ترسم فقط إذا ما تطلب وضوح الرسم ضرورة وجودها، (الشكل 4.18).



شكل 8.14

الفصل الثامن: القطاعات


وإذا قطعت مشغولة مركبة من عدة أجزاء يهشر كل جزء بخطوط تختلف في اتجاها أو كثافتها عن خطوط تهشير الجزء المجاور، (الشكل 8.15).



شكل 8.15


تمارين

1- المطلوب رسم المسقطين الرأسي والأفقي بمقياس رسم 1:1 لدليل ذراع التعشيق وبداخله الجلبة. اكتب الأبعاد على الرسم. (يرسم المسقط الراسي بقطاع كامل أو قطاع نصفي).




مثال لحل التمرين رقم 1

2- المطلوب رسم المساقط الثلاثة لكلابة القارن المخلبي بمقياس رسم 1:1 وكتابة الأبعاد على الرسم. (يوضح المسقط الجانبي في قطاع).



3- ارسم القطاع الأفقي (كقطاع كامل أو قطاع نصفي) والقطاع الجانبي لمحمل بشفة، ثم أكتب الأبعاد طبقاً للجدول المبين من الأرقام 1 إلى 3 بمقياس رسم 1:1 تعمل قائمة الأجزاء طبقاً لحل التمرين رقم
 1.




 f
 e
 d₅
 d₄
 d₃
 d₂
 d₁
 c
 b
 a
 d
 d

 140
 110
 30
 11.5
 45
 50
 21
 14
 50
 16
 15

 155
 120
 35
 14
 50
 55
 27
 15
 55
 18
 20


 155
 120
 35
 14
 55
 60
 32
 17
 60
 20
 25

4- المطلوب رسم مسقط رأسي قطاع (طبقاً لمستوى القطع المبين)، ومسقط أفقي لمحمل ذي شفة (شكل
 1) محمل أكتب الأبعاد على الرسم.




1. محمل ذو شفة 20 -GG


5- المطلوب رسم لـوح التغطيـة (شـكل 2) مقيـاس رسـم 1:1، وكتابـة الأبعـاد عـلى الرسـم، وذلـك طبقـاً للمعطيات التالية: اجعل المسقط الأفقي المبين بالرسم مسقطاً جانبياً، ثم ارسم المسقط الرأسي التابع له بالقطاع A - D.




لوح تغطية لدليل ثقب C45



TUBE HANGER





الفصل الثامن: القطاعات


المراجع

1- French and Vierck; "Engineering Drawing and Graphic Technology" MC Graw – Hill Book.

- 2- د. سامي علي حسن، د. محمد هاني قزامل "الرسم الهندسي والهندسة الوصفية" جامعة المنوفية، كلية الهندسة شبين الكوم.
- د- نخبة من الأساتذة المختصين "الرسم الفني للهندسة الميكانيكية" المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف.
- 4- نخبة من الأساتذة المختصين "الجداول الفنية للمركبات الآلية" المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف.

المراجع _____

Engineering Drawing



ISBN 978-9957-35-028-4

مركز الكتاب الأكاديمي للنشر و التوزيع عمان-شارع الملك حسين-مجمع الفحيص التجاري تلفاكس:1061عمان1732 الأردن A.B.CENTER@hotmail.com